



Cuisinart®



Presse-agrumes
Juicer



Cuisinart

SOMMAIRE

1. Introduction	5
2. Caractéristiques produit	5
3. Utilisation	5
A. Assemblage de l'appareil	5
B. Utilisation du Presse-Agrume	5
C. Conseils d'utilisation du Presse-Agrumes	6
4. Nettoyage et rangement	6
5. Consignes de sécurité	6

CONTENTS

1. Introduction	8
2. Product Features	8
3. Use	8
A. Assembling the Juicer	8
B. Using the Juicer	8
C. Tips for Using the Juicer	9
4. Cleaning and Storage	9
5. Safety Instructions	9

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung	11
2. Technische Merkmale	11
3. Gebrauch	11
A. Zusammensetzen des Geräts	11
B. Verwenden der Zitruspresse	11
C. Gebrauchsinweise	12
4. Reinigen und Verstauen	12
5. Sicherheitshinweise	12

INHOUD

1. Inleiding	14
2. Productkenmerken	14
3. Gebruik	14
A. Assemblage van het apparaat	14
B. Gebruik van de citruspers	14
C. Gebruiksadviezen van de citruspers	15
4. Reiniging en opberging	15
5. Veiligheidsadviezen	15

CONTENUTO

1. Introduzione	17
2. Caratteristiche prodotto	17
3. Utilizzo	17
A. Assemblaggio dell'apparecchio	17
B. Utilizzo dello Spremiagrumi	17
C. Consigli per l'utilizzo dello Spremiagrumi	18
4. Pulizia e manutenzione	18
5. Istruzioni di sicurezza	18

CONTENIDO

1. Introducción	20
2. Características del producto	20
3. Utilización	20
A. Montaje del aparato	20
B. Utilización del exprimidor	20
C. Consejos de utilización del exprimidor	21
4. Limpiar y guardar	21
5. Consignas de seguridad	21

1. EINLEITUNG

Sie haben gerade eine Zitruspresse von Cuisinart® gekauft.

2. EIGENSCHAFTEN DES GERÄTS



1. Deckel
2. Presse
3. Zentrifuge
4. Behälter
5. Gießschnabel mit Anti-Tropfsystem
6. Auslöser
7. Motorblock
8. Rollvorrichtung für das Kabel (nicht sichtbar)

3. GEBRAUCH

A. ZUSAMMENSETZEN DER ZITRUSPRESSE

- Deckel, Presse, Zentrifuge und Saftbehälter mit heißem Wasser ausspülen. Den Motorblock nicht mit Wasser abspülen, sondern lediglich mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Den Saftbehälter auf dem Motorblock befestigen. Die 3 Kunststoffzylinder, die sich an der Unterseite des Saftbehälters befinden, müssen in die 3 entsprechenden Löcher über dem Motorblock gesteckt werden.
- Die Presse auf die Spitze des Auslösers stecken.
- Den Deckel auf dem Saftbehälter befestigen.
- An den Netzstrom anschließen. Die Zitruspresse ist nun betriebsbereit.

B. VERWENDEN DER ZITRUSPRESSE

- Das Gerät auf eine glatte und waagerechte Oberfläche stellen.
- Den Deckel abnehmen
- Ein Glas oder einen anderen Behälter unter den Gießschnabel stellen.
- Den Gießschnabel auf die offene Position stellen.
- Die Zitrusfrucht quer durchschneiden.
- Die Frucht in die Mitte der Presse halten. Den Handteller auf die Frucht legen.
- Die Frucht gegen die Presse drücken, um den Auslöser zu aktivieren.
- Wenn die Presse die Fruchtschale erreicht hat, kann die Frucht entnommen werden.
- Den Vorgang mit einer weiteren Zitrusfrucht wiederholen.
- Nachdem ca. 200 gr Früchte gepresst wurden (dies entspricht 3 Orangen), ist die Zentrifuge voll.
- Die Frucht von der Presse entfernen und den Deckel auf der Zitruspresse befestigen. Auf den Deckel drücken, um die Funktion "Schnelldrehen" zu aktivieren. So wird der Saft freigegeben, der in der Zentrifuge festgehalten

wurde.

- Sobald kein Saft mehr herausläuft, den Deckel nicht mehr drücken. Die Funktion "Schnelldrehen" wird dadurch ausgeschaltet.
- Den Gießschnabel wieder auf die geschlossene Position stellen und das Glas oder den Behälter entfernen.
- Deckel und Presse enternen und das Fruchtfleisch aus der Zentrifuge entfernen.
- Die Presse abspülen und die vorherigen Schritte wiederholen, bis Sie ausreichend Saft gepresst haben.

C. GEBRAUCHSHINWEISE

- Wenn die Frucht fest auf die Presse gedrückt wird, kann mehr Saft herausgepresst werden.
- Eine frische Frucht mit festem Fruchtfleisch liefert mehr Saft.
- Die Früchte vor dem Pressen immer waschen.
- Eine Frucht auf Raumtemperatur ist ergiebiger als eine gekühlte Frucht.
- Wählen Sie Früchte mit einer glatten, glänzenden und kräftig gefärbten Schale. Die besten Früchte sind fest, fleischig und im Verhältnis zu ihrer Größe schwer.
- Sie können problemlos Früchte mit braunen Flecken auf der Schale verwenden. Diese Flecken haben keinen Einfluss auf den Geschmack des Saftes.
- Der Saft verliert nach dem Pressen schnell seinen Vitamingehalt. Wir raten Ihnen, den Saft erst kurz vor dem Verzehr zu pressen.

4. REINIGUNG UND PFLEGE

- Das Gerät kann auf der Arbeitsfläche der Küche stehen bleiben.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Geräts, wenn es nicht benutzt wird und auch vor dem

Reinigen. Reinigen Sie den Deckel, die Presse und den Saftbehälter vor dem ersten Gebrauch und nach jedem Gebrauch. Dazu in heißem Seifenwasser waschen, abspülen und gründlich trocknen. Diese Teile können ebenfalls im Geschirrspüler gereinigt werden.

- Versuchen Sie nie, den Motorblock zu öffnen.
- Zum Reinigen des Motorblocks Rückstände mit einem feuchten Tuch entfernen und danach abwischen. Niemals den Motorblock in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen und ihn nie in den Geschirrspüler geben.
- Befestigen Sie die Teile wieder auf dem Gerät, bevor Sie es verstauen.

5. SICHERHEITSHINWEISE



- **VORSICHT:** Die Polyethylenbeutel, die das Produkt oder seine Verpackung enthalten, können gefährlich sein. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden sollten diese Beutel außerhalb der Reichweite von Babys oder Kleinkindern aufbewahrt werden. Diese Beutel sind kein Spielzeug.
- Den Netzstecker, das Kabel oder den Motorblock nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen.
- Den Netzstecker sofort nach der Verwendung, vor dem Einsetzen oder Entfernen der Zubehörteile und vor dem Reinigen des Geräts vom Netzstrom entfernen.
- Jede Berührung mit den Teilen vermeiden, während sie sich bewegen.
- Das Gerät nicht verwenden wenn das Kabel beschädigt oder das Gerät gefallen ist und Spuren einer Beschädigung aufweist.
- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um jede Gefahr

zu vermeiden.

- Kein anderes Zubehör als das beiliegende verwenden.
- Das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder der Arbeitsplatte der Küche hängen lassen. Jeden Kontakt des Kabels mit heißen Oberflächen vermeiden, um es nicht zu beschädigen.
- **WICHTIG:** Nicht den Boden des Geräts öffnen. Keines der in diesem Gerät enthaltenen Teile darf durch den Benutzer repariert oder ausgetauscht werden.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder durch Personen ohne jede Erfahrungs- oder Kenntnisgrundlage konzipiert, es sei denn, sie würden von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder vorher über die Verwendung des Geräts instruiert. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 04/108/EWG (elektromagnetische Kompatibilität) und 06/95/EWG (Sicherheit von Haushaltsgeräten).
- Benutzen Sie dieses Gerät ausschließlich zu dem in dieser Gebrauchsanleitung beschriebenen Zweck und beachten Sie alle Anweisungen.
- Ausschliesslich für den Hausgebrauch bestimmt.

Gewisse Werkstoffe können so wiederverwertet oder aufbereitet werden.

ELEKTRONISCHE ALTGERÄTE

Im Interesse der Gemeinschaft und als aktive Teilnahme an den gemeinsamen Anstrengungen zum Umweltschutz:



- Werfen Sie Ihre Geräte nicht in den Hausmül.
- Nutzen Sie die Rücknahme- und Sammelsysteme, die Ihnen zur Verfügung stehen.

Starlite Electronic Pre-Press System

Version No.: CCJ210E IB-10/001
Size: 180mm(W)X180mm(H) (New)
Material Cover: 157Gsm Matt Artpaper
Inside: 120Gsm Gloss Artpaper
Coating: Gloss varnishing in Cover
Color Cover: 1C+1C (Black)
Inside: 1C+1C (Black)
Date: 2010-01-21 Co-ordinator: Astor_You / Sophie_Liu

Client: G0125
Starlite No: 156774IBB
Proof: 1ST
Handled By: P000258

Black

