

Anleitung Rasenkantenschere von Garten Primus

Die Handhabung der Rasenkantenschere ist eigentlich selbsterklärend bei der Anwendung.

Die wichtigsten Grunddaten der Schere sind per Piktogramm auf der Kartonage der Produktverpackung aufgedruckt.

Auf der Kartonage der Blisterverpackung ist zusätzlich folgender Text fixiert:

Rasenschere „IMMER AUF ZACK“

- KRAFTVOLLES SCHNEIDEN ÜBER DIE GESAMTE MESSERLÄNGE
- SCHNEIDET TROCKENES UND NASSES GRAS
- ERGONOMISCHE FORM DER GRIFFE ERMÖGLICHEN MUSKULATURSCHONENDES, LEICHTES SCHNEIDEN
- BEQUEMES ARBEITEN FÜR LINKS- UND RECHTSHÄNDER DURCH 360° DREHBAREN SCHNEIDEKOPF
- RUTSCHFESE GRIFFE AUS GLASFASERVERSTÄRKTEM KUNSTSTOFF (GFK)
- BESONDERS LEICHT MIT NUR 212 GRAMM
-
- IDEAL FÜR GROSSE UND AUCH KLEINE HÄNDE
- KLINGE ANTIHAFTBESCHICHTET
- SPEZIELL GESCHLIFFENE KLINGE AUS ROSTFREIEM STAHL
- UNTERGRIFF MIT SCHUTZBÜGEL

Achtung:

VERMEIDEN SIE ZUM SCHUTZ IHRER SCHERE, DASSS BEIM SCHNITT STEINE O.Ä. DIE ZÄHNE BESCHÄDIGEN. SOLLTE SICH DENNOCH EIN ZAHN VERBIEGEN, KÖNNEN SIE DIES MISSGESCHICK MIT EINER FEILE BEHEBEN

Tipp:

REINIGEN SIE DIE KLINGEN REGELMÄSSIG MACH GEBRAUCH, z.B. MIT GLASREINIGER!