

Sprechende Keksdose

Artikel-Nummer: 218-613

1. Die Musik spielt beim Öffnen des Deckels.
2. Hinweise zum Batteriewechsel: Das Batteriefach befindet sich am Hinterkopf der Keksdose. Sie können dieses mit einem handelsüblichen Kreuzschraubenzieher aufdrehen und anschließend mit einem Schlitzschraubenzieher aufhebeln. Verwenden Sie bei Batteriewechsel ausschließlich Batterien vom Typ "AA". Altbatterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie diese bitte für eine sachgerechte Entsorgung zu einer geeigneten Sammelstelle in ihrer Nähe.
3. Reinigung: Reinigen Sie die Keksdose mit einem feuchten Tuch. Tauchen Sie die Keksdose nicht ins Wasser ein! Nicht spülmaschinegeeignet.

Warnhinweis: Die Keksdose ist kein Spielzeug.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01626 880916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen