



Pflege- und Gebrauchshinweise

Reinigen Sie die Backform vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und mildem Spülmittel und trocknen Sie sie anschließend gründlich ab. Metallische Küchenutensilien können mit Vorsicht verwendet werden; jedoch sollten Messer oder andere scharfkantige Werkzeuge nicht zum Einsatz kommen, um Beschädigungen zu vermeiden. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.

Die Backform ist nicht geeignet für Mikrowellen, Spülmaschinen, Grills oder direkte Hitzequellen.

Achten Sie darauf, dass sich nach dem Spülen kein Wasser am unteren Rand der Form sammelt. Staut sich dort Spülwasser, kann es zu leichten Roststellen kommen. Dies stellt einen materialtypischen Effekt dar und ist kein Qualitätsmangel.