

Carrousel à veilleuses XL

Réf. 222-118

Notice d'utilisation

1. Sortez le manège à bougies chauffe-plat de l'emballage et contrôlez tous les composants.
2. Placez la tige / l'axe dans le pied.
3. Allumez la bougie chauffe-plat.
4. Placez le chapeau sur la pointe métallique de la tige et le manège se mettra à tourner automatiquement.
5. Pour des raisons de sécurité, utilisez seulement des bougies chauffe-plat standard d'une durée de combustion de 3 -4 heures.
6. Laissez le manège à bougies chauffe-plat allumé pour 3 à 4 heures puis laissez-le refroidir pendant 15 minutes.
7. N'utilisez que des bougies chauffe-plat et non pas de grosses bougies.

Attention

1. Si le manège ne tourne pas, éteignez la bougie puis
 - * assurez-vous que le manège est bien droit
 - * assurez-vous que la tige / l'arbre est bien placé en haut dans l'ouverture du chapeau
 - * assurez-vous que la tige / l'arbre est bien inséré dans l'ouverture du pied
 - * placez le manège à bougies chauffe-plat dans un endroit non exposé à des courants d'air
 - * ne placez pas le manège à bougies chauffe-plat à proximité de chauffages ou d'installations d'air conditionné
2. Quand le manège à bougies chauffe-plat fonctionne, NE PAS TOUCHER le chapeau et la pointe métallique parce que ceux-ci sont TRÈS CHAUDS !
3. Après avoir soufflé la bougie, NE PAS TOUCHER LE CHAPEAU PENDANT UN CERTAIN TEMPS.
4. Convient seulement pour une utilisation à l'intérieur
5. Si le manège à bougies chauffe-plat est endommagé, cessez de l'utiliser.
- 6. VEUILLEZ RANGER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ET DES ANIMAUX DOMESTIQUES.**
7. Ne laissez jamais un manège à bougies chauffe-plat allumé sans surveillance.