

TV-Ständer Carry

Artikel-Nummer: 232-427

TV-Gerät auf dem TV-Ständer montieren

Wir empfehlen, nur TV-Geräte bis maximal 55 Zoll/140 cm auf dem TV-Ständer zu montieren. Das TV-Gerät wird mit den Lederriemen an den entsprechenden Halterungen an der Rückseite des Geräts gesichert. Die Riemen müssen bei Verwendung des TV-Ständers immer fest am Gerät angebracht sein.

Pflege und Wartung

Gute Pflege verlängert die Lebensdauer des Produkts. Vermeiden Sie unnötige Beschädigungen, indem Sie die nachstehenden Hinweise befolgen.

- Flecken sofort entfernen, um eine dauerhafte Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.
- Produkt beim Bewegen nicht schieben oder ziehen, dies kann zur Beschädigung des Untergrundes/Bodens und des Produktes führen.

Gebürsteter Edelstahl

- Mit einem mit Wasser oder milder Seifenlösung angefeuchteten, sauberen Tuch abwischen. Rückstände sofort mit einem trockenen, sauberen Tuch entfernen.
- Keine Scheuermittel oder Scheuerpads für die Flächen verwenden, da diese die Oberfläche verkratzen oder beschädigen können

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen