

HOLZ NICHT IN DER SPÜLMASCHINE REINIGEN

Erhalten Sie die selbstreinigenden und antibakteriellen Eigenschaften Ihres Holzproduktes, indem Sie es mit klarem Wasser und einem weichen Schwamm oder Tuch reinigen. Sofern nötig verwenden Sie etwas Spülmittel oder natürliche Seife. Spülen Sie mit klarem Wasser nach und lassen Sie es danach vollständig trocknen. Geben Sie Ihr Holzprodukt niemals in die Spülmaschine und lassen Sie es nicht einweichen.

TROCKENES HOLZ BITTE EINÖLEN

Sollte das Holz trocken wirken, geben Sie einige Tropfen Leinöl, Walnuss- oder Traubenkernöl auf ein sauberes Tuch und tragen eine dünne Schicht in Faserrichtung auf. Nach einigen Minuten nehmen Sie das überschüssige Öl mit einem trockenen Tuch ab. Verwenden Sie kein Olivenöl, da es ranzig werden könnte.

VERFÄRBUNGEN LEICHT ENTFERNEN

Sollte es zu Verfärbungen kommen, lassen sich diese mit feinem Schleifpapier entfernen. Reinigen Sie das Holz anschließend vom Schleifstaub und ölen Sie es gründlich nach.

NEVER PUT YOUR WOODEN PRODUCT IN THE DISHWASHER

Maintain the self-cleaning and antibacterial properties of your wooden product by cleaning it with clear water and a soft sponge or cloth. If necessary, use some washing-up liquid or natural soap. Rinse with clear water and then let it dry completely. Never put your wooden product in the dishwasher and do not let it soak.

OIL IF WOOD SEEMS DRY

If the wood seems dry, put a few drops of linseed oil, walnut or grapeseed oil on a clean cloth and apply a thin layer in the grain direction. After a few minutes, wipe off the excess oil with a dry cloth. Do not use olive oil as it could go rancid.

TIP TO REMOVE DISCOLOURATION

Any discolouration can be removed with fine sandpaper. Clean the wood from sanding dust and oil it thoroughly.



SOLINGEN • GERMANY

PFLEGEHINWEISE

USE AND CARE