



Silikon Topflappen 2er-Set
Silicone Pot Holders, Set of 2
Lot de 2 maniques en silicone
Siliconen pannenlap 2-delige set



DE 2 | EN 6 | FR 10 | NL 14

EAN 4026924204450

DE | Seecode Silikon Topflappen 2er-Set

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen SEECODE Silikon-Topflappen 2er-Set.

Mit diesen hitzebeständigen Topflappen schützen Sie Ihre Hände zuverlässig bis 250 °C – für sicheres Kochen und Backen ohne Verbrennungsgefahr.

Die Topflappen können auch als Untersetzer verwendet werden, um heiße Töpfe, Pfannen oder Backformen sicher abzustellen, ohne Arbeitsflächen oder Tische zu beschädigen. Dank der praktischen Aufhänge-Öse lassen sich die Topflappen platzsparend und griffbereit verstauen.

Die rutschfeste Oberfläche sorgt für einen sicheren Halt. Das hochwertige Silikon ist zudem langlebig, pflegeleicht und kann einfach mit Wasser und Spülmittel oder in der Spülmaschine gereinigt werden – perfekt für den täglichen Einsatz in Ihrer Küche.

Damit Sie lange Freude an Ihren SEECODE Silikon-Topflappen haben, lesen Sie bitte diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für später auf.

Produkteigenschaften

- Größe: 200 x 200 x 2,1 mm
- Gewicht: 90 Gramm / 1 Stück
- Material: Silikon

Lieferumfang

Silikon-Topflappen 2er-Set
Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise, bitte beachten

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie die Silikon-Topflappen verwenden. Beachten Sie folgende Punkte, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Sicherheit

Bitte verwenden Sie die Topflappen stets mit Achtsamkeit, damit Ihre Hände gut geschützt sind und Verletzungen vermieden werden.

Hitzebeständigkeit beachten

Silikon-Topflappen sind in der Regel bis ca. 230–250 °C hitzebeständig. Benutzen Sie sie nicht bei höheren Temperaturen (z. B. Grillkohle, offene Flamme, Backofen mit Grillfunktion).

Nicht offenem Feuer aussetzen

Direkter Kontakt mit Gasflammen, Heizspiralen oder glühenden Oberflächen kann das Material beschädigen.

Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden

Verwenden Sie die Topflappen ausschließlich zum Greifen heißer Töpfe, Pfannen oder Backformen.

Nicht als Unterlage auf heißen Herdplatten oder im Ofen einsetzen.

Rutschgefahr vermeiden

Stellen Sie sicher, dass die Topflappen trocken und sauber sind. Fett oder Öl können die Griffigkeit vermindern.

Keine scharfen Gegenstände

Vermeiden Sie den Kontakt mit Messern oder spitzen Gegenständen, da das Silikon dadurch einreißen kann.

Kinder

Von Kindern nur unter Aufsicht zu verwenden, da heiße Kochgeschirre Verbrennungsgefahr bergen.

Vor dem ersten Einsatz

- Prüfen Sie den Lieferumfang sorgfältig und stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Sollte etwas nicht in Ordnung sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Originalverpackung während der Garantiezeit auf, damit Sie das Produkt im Fall einer Rücksendung sicher verpacken können.

Anwendung

Vorbereiten

Stellen Sie sicher, dass die Silikon-Topflappen trocken und sauber sind.
Prüfen Sie, dass sie frei von Fett oder Öl sind, damit nichts aus der Hand rutscht.

Greifen heißer Töpfe und Pfannen

Legen Sie die Topflappen sicher zwischen Hand und Griff, Topf oder Topfdeckel.
Achten Sie darauf, dass der Topflappen die gesamte zu berührende Kontaktfläche bedeckt.

Backformen aus dem Ofen nehmen

Halten Sie die Backform mit beiden Händen und den Topflappen fest.
Prüfen Sie vorher, ob die Grifffläche trocken ist, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Backbleche aus dem Ofen nehmen

Stellen Sie sicher, dass die Silikon-Topflappen trocken und sauber sind.
Prüfen Sie, dass sie frei von Fett oder Öl sind, damit nichts aus der Hand rutscht.
Greifen Sie das heiße Backblech seitlich oder an Griffmulden mit beiden Händen und den Topflappen zwischen Hand und Blech.
Halten Sie die Hände dabei stabil, damit das Blech nicht kippt.

Als Unterlage verwenden

Legen Sie den Topflappen auf den Tisch oder die Arbeitsfläche und stellen Sie heiße Gefäße darauf ab, um die Oberflächen zu schützen.

Reinigung & Pflege

- Vor dem ersten Gebrauch und regelmäßig danach mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen.
- Nach Gebrauch mit einem weichen, ggf. leicht feuchten Tuch abwischen.
- Keine aggressiven Reinigungsmittel, Chemikalien oder metallischen Schwämme verwenden.

Garantie & Gewährleistung

- 24 Monate Gewährleistung ab Kaufdatum
- 6 Monate Garantie innerhalb der Gewährleistungsfrist
- Europaweit gültig – Ihr Kaufbeleg dient als Nachweis

Bitte beachten:

Die Garantie entfällt bei eigenmächtigen Veränderungen am Produkt oder unsachgemäßer Nutzung.

Im Garantiefall

Senden Sie das Produkt bitte vollständig und transportsicher verpackt an die Verkaufsstelle zurück, bei der Sie sie erworben haben. Fügen Sie eine kurze Beschreibung des Mangels und den Kaufbeleg bei.

Bei einem berechtigten Anspruch übernehmen wir selbstverständlich die Transportkosten. Ihre gesetzlichen Mängelrechte bleiben für Sie kostenfrei bestehen.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen oder Abbildungen, auch in veränderter Form, sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers erlaubt.

Umweltschutz



Unsere Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht nach den Vorschriften Ihres Landes.

EN | Seecode Silicone Pot Holders, Set of 2

Congratulations on your new SEECODE silicone pot holders, set of 2.

These heat-resistant pot holders reliably protect your hands up to 250 °C – for safe cooking and baking without the risk of burns.

The oven gloves can also be used as trivets to safely place hot pots, pans or baking tins without damaging work surfaces or tables. Thanks to the practical hanging loop, the oven gloves can be stored in a space-saving manner and are always within reach.

The non-slip surface ensures a secure grip. The high-quality silicone is also durable, easy to clean and can be easily washed with water and washing-up liquid or in the dishwasher – perfect for everyday use in your kitchen.

To ensure that you can enjoy your SEECODE silicone pot holders for a long time, please read these instructions carefully and keep them for future reference.

Product features

- Size: 200 x 200 x 2,1 mm
- Weight: 90 grams / 1 piece
- Material: silicone

Scope of delivery

Set of 2 silicone oven gloves
Instructions for use

Safety instructions, please note

Please read the following instructions carefully before using the silicone oven gloves. Observe the following points to avoid accidents and injuries.

Safety

Please always use the oven gloves with care to ensure that your hands are well protected and to avoid injury.

Note heat resistance

Silicone oven gloves are generally heat resistant up to approx. 230–250 °C.

Do not use them at higher temperatures (e.g. barbecue charcoal, open flames, ovens with grill function).

Do not expose to open flames

Direct contact with gas flames, heating coils or glowing surfaces can damage the material.

Use only for the intended purpose

Use the oven gloves exclusively for gripping hot pots, pans or baking tins.

Do not use as a mat on hot hobs or in the oven.

Avoid slipping hazards

Ensure that the oven gloves are dry and clean. Grease or oil can reduce their grip.

No sharp objects

Avoid contact with knives or sharp objects, as these can tear the silicone.

Children

Children should only use these under supervision, as hot cookware poses a risk of burns.

Before first use

- Check the contents carefully and make sure that no parts are missing or damaged.
- If anything is wrong, please contact your retailer.
- Keep the original packaging during the warranty period so that you can pack the product securely in case of return.

Use

Preparation

Ensure that the silicone oven gloves are dry and clean.

Check that they are free of grease or oil so that nothing slips out of your hands.

Handling hot pots and pans

Place the oven gloves securely between your hand and the handle, pot or pot lid.

Make sure that the oven glove covers the entire contact surface.

Removing baking tins from the oven

Hold the baking tin firmly with both hands and the oven glove.

Check beforehand that the grip surface is dry to prevent slipping.

Removing baking trays from the oven

Ensure that the silicone oven gloves are dry and clean.

Check that they are free of grease or oil so that nothing slips out of your hands.

Grasp the hot baking tray by the sides or recessed handles with both hands and the oven gloves between your hands and the tray.

Keep your hands steady so that the tray does not tip over.

Use as a mat

Place the oven glove on the table or work surface and place hot containers on it to protect the surfaces.

Cleaning & care

- Clean with warm water and washing-up liquid before first use and regularly thereafter.
- After use, wipe with a soft, slightly damp cloth if necessary.
- Do not use aggressive cleaning agents, chemicals or metal sponges.

Guarantee & warranty

- 24-month warranty from date of purchase
- 6-month guarantee within the warranty period
- Valid throughout Europe – your proof of purchase serves as proof

Please note:

The warranty is void if unauthorised changes are made to the product or if it is used improperly.

In the event of a warranty claim

Please return the product in its entirety and securely packaged to the point of sale where you purchased it. Include a brief description of the defect and your proof of purchase.

In the event of a valid claim, we will of course cover the transport costs. Your statutory rights in relation to defects remain unaffected and free of charge.

General information

Copyright

This manual is protected by copyright. Reproduction or illustration, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Environmental protection



Our packaging materials are recyclable. Please dispose of packaging and products in an environmentally friendly manner in accordance with the regulations of your country.

FR | Seecode Lot de 2 maniques en silicone

Félicitations pour votre nouvel achat, le lot de 2 maniques en silicone SEECODE.

Ces maniques résistantes à la chaleur protègent efficacement vos mains jusqu'à 250 °C, pour cuisiner et faire de la pâtisserie en toute sécurité, sans risque de brûlure.

Les maniques peuvent également être utilisées comme dessous-de-plat pour poser en toute sécurité des casseroles, poêles ou moules à pâtisserie chauds sans endommager les plans de travail ou les tables. Grâce à leur œillet de suspension pratique, les maniques peuvent être rangées de manière peu encombrante et à portée de main.

La surface antidérapante assure une bonne prise en main. Le silicone de haute qualité est également durable, facile d'entretien et peut être nettoyé simplement à l'eau et au liquide vaisselle ou au lave-vaisselle, ce qui le rend parfait pour une utilisation quotidienne dans votre cuisine.

Afin de profiter longtemps de vos maniques en silicone SEECODE, veuillez lire attentivement ces instructions et les conserver pour plus tard.

Caractéristiques du produit

- Taille : 200 x 200 x 2,1 mm
- Poids : 90 grammes / 1 pièce
- Matériau : silicone

Contenu de la livraison

Lot de 2 maniques en silicone

Mode d'emploi

Consignes de sécurité, à respecter

Veuillez lire attentivement les consignes suivantes avant d'utiliser les maniques en silicone. Respectez les points suivants afin d'éviter tout accident ou blessure.

Sécurité

Veuillez toujours utiliser les maniques avec précaution afin de bien protéger vos mains et d'éviter toute blessure.

Respecter la résistance à la chaleur

Les maniques en silicone résistent généralement à des températures comprises entre 230 et 250 °C.

Ne les utilisez pas à des températures plus élevées (par exemple, charbon de barbecue, flamme nue, four avec fonction grill).

Ne pas exposer à une flamme nue

Le contact direct avec des flammes de gaz, des résistances chauffantes ou des surfaces incandescentes peut endommager le matériau.

Utiliser uniquement pour l'usage prévu

Utilisez les maniques exclusivement pour saisir des casseroles, des poêles ou des moules à pâtisserie chauds.

Ne pas les utiliser comme support sur des plaques de cuisson chaudes ou dans le four.

Éviter tout risque de glissade.

Assurez-vous que les maniques sont sèches et propres. La graisse ou l'huile peuvent réduire leur adhérence.

Pas d'objets tranchants.

Évitez tout contact avec des couteaux ou des objets pointus, car ceux-ci peuvent déchirer le silicone.

Enfants.

À utiliser sous la surveillance d'un adulte, car les ustensiles de cuisine chauds présentent un risque de brûlure.

Avant la première utilisation

- Vérifiez soigneusement le contenu de la livraison et assurez-vous qu'aucune pièce ne manque ou n'est endommagée.
- Si quelque chose ne va pas, veuillez contacter votre revendeur.
- Conservez l'emballage d'origine pendant la période de garantie afin de pouvoir emballer le produit en toute sécurité en cas de retour.

Utilisation

Préparation

Assurez-vous que les maniques en silicone sont sèches et propres. Vérifiez qu'elles ne présentent aucune trace de graisse ou d'huile afin qu'elles ne glissent pas de vos mains.

Manipulation de casseroles et poêles chaudes

Placez les maniques entre votre main et la poignée, la casserole ou le couvercle. Veillez à ce que le gant de cuisine recouvre toute la surface de contact.

Sortir les moules du four

Tenez le moule à deux mains et avec le gant de cuisine. Vérifiez au préalable que la surface de préhension est sèche afin d'éviter tout glissement.

Sortir les plaques de cuisson du four

Assurez-vous que les gants de cuisine en silicone sont secs et propres. Vérifiez qu'ils ne sont pas gras ou huileux afin qu'ils ne glissent pas de vos mains. Saisissez la plaque de cuisson chaude par les côtés ou les poignées encastrées à deux mains, en plaçant la manique entre vos mains et la plaque. Gardez les mains stables afin que la plaque ne bascule pas.

Utilisation comme support

Posez le gant de cuisine sur la table ou le plan de travail et placez-y les récipients chauds afin de protéger les surfaces.

Nettoyage et entretien

- Avant la première utilisation, puis régulièrement, nettoyez-le à l'eau chaude et au liquide vaisselle.
- Après utilisation, essuyez-le avec un chiffon doux, légèrement humide si nécessaire.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, de produits chimiques ou d'éponges métalliques.

Garantie

- Garantie de 24 mois à compter de la date d'achat
- Garantie de 6 mois pendant la période de garantie
- Valable dans toute l'Europe – votre preuve d'achat sert de justificatif

Remarque :

la garantie est annulée en cas de modifications arbitraires du produit ou d'utilisation inappropriée.

En cas de recours à la garantie

Veillez renvoyer le produit complet et emballé de manière à garantir un transport en toute sécurité au point de vente où vous l'avez acheté. Joignez une brève description du défaut et la preuve d'achat.

En cas de réclamation justifiée, nous prendrons bien sûr en charge les frais de transport. Vos droits légaux en matière de défauts restent valables sans frais pour vous.

Remarques générales

Droits d'auteur

Ce mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction ou illustration, même sous une forme modifiée, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Protection de l'environnement



Nos matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer l'emballage et le produit dans le respect de l'environnement, conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

NL | Seecode siliconen pannenlap 2-delige set

Gefeliciteerd met uw nieuwe SEECODE siliconen pannenlap 2-delige set.

Met deze hittebestendige pannenlappen beschermt u uw handen betrouwbaar tot 250 °C – voor veilig koken en bakken zonder risico op brandwonden.

De pannenlappen kunnen ook worden gebruikt als onderzetters om hete potten, pannen of bakvormen veilig neer te zetten zonder werkbladen of tafels te beschadigen. Dankzij het praktische ophangoogje kunnen de pannenlappen ruimtebesparend en binnen handbereik worden opgeborgen.

Het antislippoppervlak zorgt voor een veilige grip. Het hoogwaardige siliconen is bovendien duurzaam, onderhoudsvriendelijk en kan eenvoudig worden gereinigd met water en afwasmiddel of in de vaatwasser – perfect voor dagelijks gebruik in uw keuken.

Om lang plezier te hebben van uw SEECODE siliconen pannenlappen, leest u deze handleiding aandachtig door en bewaart u deze voor later.

Productkenmerken

- Afmetingen: 200 x 200 x 2,1 mm
- Gewicht: 90 gram / 1 stuk
- Materiaal: siliconen

Leveringsomvang

Set van 2 siliconen pannenlappen

Gebruiksaanwijzing

Veiligheidsinstructies, let op

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de siliconen pannenlappen gebruikt. Let op de volgende punten om ongelukken en verwondingen te voorkomen.

Veiligheid

Gebruik de pannenlappen altijd met de nodige voorzichtigheid, zodat uw handen goed beschermd zijn en letsel wordt voorkomen.

Let op de hittebestendigheid

Siliconen pannenlappen zijn doorgaans hittebestendig tot ca. 230-250 °C.

Gebruik ze niet bij hogere temperaturen (bijv. houtskool, open vuur, oven met grillfunctie).

Niet blootstellen aan open vuur

Direct contact met gasvlammen, verwarmingsspiralen of gloeiende oppervlakken kan het materiaal beschadigen.

Alleen gebruiken voor het beoogde doel

Gebruik de pannenlappen uitsluitend voor het vastpakken van hete potten, pannen of bakvormen.

Niet gebruiken als onderlegger op hete kookplaten of in de oven.

Voorkom slipgevaar

Zorg ervoor dat de pannenlappen droog en schoon zijn. Vet of olie kunnen de grip verminderen.

Geen scherpe voorwerpen

Vermijd contact met messen of scherpe voorwerpen, omdat het siliconen hierdoor kan scheuren.

Kinderen

Alleen onder toezicht van volwassenen door kinderen gebruiken, omdat hete kookgerei brandwonden kan veroorzaken.

Voor het eerste gebruik

- Controleer de inhoud van de verpakking zorgvuldig en zorg ervoor dat er geen onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- Neem contact op met uw dealer als er iets niet in orde is.
- Bewaar de originele verpakking tijdens de garantieperiode, zodat u het product veilig kunt verpakken in geval van retourzending.

Gebruik

Vorbereiding

Zorg ervoor dat de siliconen pannenlappen droog en schoon zijn.
Controleer of ze vrij zijn van vet of olie, zodat ze niet uit uw handen glijden.

Hete potten en pannen vastpakken

Plaats de pannenlappen stevig tussen uw hand en het handvat, de pot of de deksel.
Zorg ervoor dat de pannenlap het gehele contactoppervlak bedekt.

Bakvormen uit de oven halen

Houd de bakvorm met beide handen en de pannenlap vast.
Controleer vooraf of het handvat droog is om wegglijden te voorkomen.

Bakplaten uit de oven halen

Zorg ervoor dat de siliconen pannenlappen droog en schoon zijn.
Controleer of ze vrij zijn van vet of olie, zodat ze niet uit uw handen glijden.
Pak de hete bakplaat aan de zijkant of aan de handgrepen vast met beide handen en de pannenlap tussen uw hand en de bakplaat.
Houd uw handen stabiel, zodat de bakplaat niet kantelt.

Als onderlegger gebruiken

Leg de pannenlap op de tafel of het werkblad en zet er hete pannen op om de oppervlakken te beschermen.

Reiniging & onderhoud

- Reinig voor het eerste gebruik en daarna regelmatig met warm water en afwasmiddel.
- Veeg na gebruik af met een zachte, eventueel licht vochtige doek.
- Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, chemicaliën of metalen sponsjes.

Garantie & waarborg

- 24 maanden garantie vanaf de aankoopdatum
- 6 maanden garantie binnen de garantieperiode
- Geldig in heel Europa – uw aankoopbewijs dient als bewijs

Let op:

De garantie vervalt bij eigenmachtige wijzigingen aan het product of ondeskundig gebruik.

In geval van garantie

Stuur het product volledig en veilig verpakt terug naar het verkooppunt waar u het hebt gekocht. Voeg een korte beschrijving van het defect en het aankoopbewijs toe.

Bij een gerechtvaardigde claim nemen wij uiteraard de transportkosten voor onze rekening. Uw wettelijke rechten bij gebreken blijven voor u kosteloos bestaan.

Algemene informatie

Auteursrecht

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Reproducties of afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Milieubescherming



Onze verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Voer de verpakking en het product op milieuvriendelijke wijze af volgens de voorschriften van uw land.

Mobiset GmbH - Rösrather Straße 333 - 51107 Köln
Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 52 39
www.seecode.de | info@mobiset.de