D

200953250

Pro·Idee

Glas Frischeboxen

Artikel-Nr. 238-828, 238-829



GEBRAUCHS- UND REINIGUNGSANLEITUNG

- Vor dem Gebrauch: Spülen Sie Glasdose und Deckel von Hand und lassen Sie die Teile vollständig trocknen. Verwenden Sie nur Spülschwämme aus Kunststoff oder Nylon und keine scheuernden Reinigungsmittel.
- Spülmaschinengeeignet: Befüllen Sie die Spülmaschine so, dass das Geschirr während des Spülvorgangs nicht aneinanderstößt. Legen oder stellen Sie die Glasdosen in den unteren Spülkorb und die Deckel nur in den oberen Spülkorb.
- Reinigen Sie die Glasdosen nach jedem Gebrauch. Bei der Reinigung des Deckels können Sie auch die Silikondichtung abnehmen und abspülen.

- Nehmen Sie den Deckel in regelmäßigen Abständen auseinander und reinigen Sie die einzelnen Teile gründlich. Lassen Sie alle Teile an der Luft trocknen, damit sich kein Schimmel bildet und der Deckel lange genutzt werden kann. Gehen Sie vorsichtig mit dem Glasteil um, wenn Sie den Deckel auseinander nehmen.
- Durch plötzliche Temperaturänderungen, Fallenlassen oder unsachgemäßen Gebrauch auf harten Oberflächen kann es zu Brüchen an der Glasdose und am Deckel kommen.
- Ofenfest: Nur die Glasdosen dürfen in herkömmlichen Backöfen genutzt wer den. Nehmen Sie die Deckel vorher immer ab.
- Mikrowellengeeignet: Öffnen Sie die Silikonlasche an der Deckeloberseite, damit beim Erhitzen in der Mikrowelle Dampf entweichen kann.

- Nicht für den Gebrauch mit offenen Flammen oder anderen direkten Wärmequellen: Verwenden Sie die Dosen nicht auf dem Herd.
- Vermeidung starker und plötzlicher Temperaturänderungen: Damit keine Bruchstellen durch eine starke und plötzliche Veränderung der Temperatur entstehen, füllen Sie keine Flüssigkeit in eine heiße Glasdose, platzieren Sie eine heiße Glasdose oder einen heißen Deckel nicht auf einer nassen oder kühlen Oberfläche und fassen Sie heißes Glasgeschirr nicht mit einem nassen Wischtuch, nassen Topflappen oder sonstigen nassen Tuch an.
- Kühl- und gefriergeeignet: Die Dosen können zur Aufbewahrung von Speisen im Kühl- oder Gefrierschrank genutzt werden. Wenn Sie eine Dose aus dem Gefrierschrank nehmen, lassen Sie sie 2 Minuten bei Raumtemperatur antauen und öffnen Sie dann die Silikonlasche, bevor Sie die Dose in der Mikrowelle erhitzen.
- Füllen Sie die Dose beim Einfrieren von Speisen nur zu 70 Prozent, damit sich der Inhalt noch ausdehnen kann.
- Die Dose kann in der Mikrowelle oder in einem Elektroherd genutzt werden, ohne dass die Silikonhülle entfernt werden muss. Reinigen Sie die Silikonhülle nach dem Gebrauch mit Spülmittel und trocknen Sie sie ab.

- WARNUNG: Wie bei allen Glasprodukten kann es zu Brüchen an den Glasdosen und dadurch zu Sachschäden oder schweren Verletzungen kommen, wenn Sie die Gebrauchs- und Reinigungsanleitung nicht beachten!

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Postbus 5159 · 6130 PD SITTARD · Tel.: 085-2 084 534
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen