

Le balai V7

Réf. 543-066

Informations d'utilisation

Les remarques et conseils qui suivent ont pour fonction de vous faciliter l'utilisation du *balai universel V7* :

Montage :

Ouvrez le manche télescopique en maintenant le tube mince de la main gauche et en tournant le tube épais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre (rotation à gauche). Vissez ensuite l'embout fileté du tube mince dans l'adaptateur taraudé du *balai universel V7* dans le sens des aiguilles d'une montre (rotation à droite). – C'est fini.

Les soies du *balai universel V7* sont disposées en V. Cela permet, lors du balayage dans le sens du V, de mieux entraîner les particules fines telles que des poussières, du sable, du café en poudre, etc. que ne le ferait une brosse ronde habituelle.

Utilisez toujours le *balai universel V7* en l'attirant à vous. Veillez à ce que toutes les soies placées en V touchent la surface à nettoyer pendant le balayage. Cela accroît l'efficacité de balayage des 690 soies en V.

N'appuyez pas sur la brosse pour balayer. Plus le mouvement de la brosse sur la surface à balayer est léger, plus l'efficacité de balayage est augmentée.

Conseils pour tapis et moquettes :

Effectuez toujours de petits mouvements courts pour balayer. La charge statique des soies du *balai universel V7* lors du brossage permet d'éliminer des poils d'animaux et autres poussières très fines des tapis et des moquettes.

N'appuyez pas non plus sur les soies pour balayer !

Pour dépoussiérer votre *balai universel V7*, rincez-le avec un peu de détergent sous l'eau courante. En cas de salissures importantes, ou pour un nettoyage complet, démontez la brosse au niveau de l'une des deux pattes de maintien du châssis et lavez-la séparément, par exemple en machine (résiste jusqu'à des températures de 100°C).

Nous vous souhaitons de bien profiter de votre balai universel V7.