

Échelle de secours

Réf. 572-479, 572-487, 572-370

Échelle de sauvetage KF

L'échelle de sauvetage compacte quand les issues sont bloquées!

Réflexions fondamentales pour l'utilisation des échelles de sauvetage KF

Si les issues de secours sont bloquées lors d'un incendie dans un appartement ou une maison et que les pompiers ne sont pas encore sur place, il ne reste comme dernière issue que la fuite par la fenêtre ou le balcon. La sortie avec une échelle de sauvetage KF se fait rapidement et sûrement si vous observez les points suivants :

Réfléchissez de façon préventive à une éventuelle issue de secours, c'est-à-dire pas seulement lorsqu'un incendie se déclenche. A la maison, ceci ne pose en général pas de problèmes – mais en voyage vous devriez, après avoir vous être installé dans votre logement, chercher une issue de secours appropriée. En cas de danger, vous évitez ainsi des pertes de temps inutiles.

Réfléchissez à l'endroit où vous pouvez fixer l'échelle de sauvetage le plus solidement possible. Pensez dans ce contexte au principe de la chaîne qui est aussi solide que son maillon le plus faible. Des appuis de fenêtre ou balustrades de balcon sont en règle générale des bons points de fixation. Vous pouvez également recourir à un tuyau de chauffage en guise d'ancrage. L'ancrage mural massif (accessoire) dans lequel vous pouvez accrocher les crochets en acier des échelles compactes KF représente également une possibilité de fixation solide pour des issues de secours dont l'emplacement a été déterminé.

Echelles de sauvetage KF – Prêtes à l'emploi en moins d'une minute

Si l'issue de secours se fait par un balcon et que la balustrade ou un ancrage fixe sert de point de fixation, accrochez tout d'abord le crochet en acier dans la balustrade et ouvrez ensuite le crampon d'arrêt en resserrant légèrement la pile d'échelons. Le crampon d'arrêt s'ouvre. Enlevez le crampon et dépliez échelon par échelon. Jetez les échelons séparément ou par paquets par la fenêtre.

Si l'issue de secours se fait par une fenêtre et que le point de fixation est prévu au-dessus de la fenêtre, il est recommandé d'ouvrir d'abord l'échelle sur l'appui de fenêtre, de la déplier et de ne l'accrocher qu'ensuite dans l'ancrage. Attention : enclenchez provisoirement pendant cette manœuvre le crocher en acier, resp. le porte-mousqueton (p.ex. à un appui de fenêtre ou un tuyau de chauffage) afin que l'échelle ne tombe pas accidentellement.

Une descente sûre avec les échelles de sauvetage KF

Il faut en principe toujours garder son sang-froid ! Ne montez sur l'échelle qu'après vous être assuré qu'elle est solidement accrochée dans l'ancrage prévu à cet effet.

Si possible demandez à des personnes se trouvent en bas, de tenir l'échelle. Veillez en descendant l'échelle à garder une position droite et agrippez les mains aussi haut que possible dans les échelons. Posez si possible toujours le milieu du pied sur l'échelon. Si vous voulez interrompre temporairement la descente, posez les deux pieds sur un échelon et agrippez- vous avec les deux mains à l'échelon le plus haut que vous pouvez atteindre. Vous pouvez ainsi vous reposer un moment ou attendre des secours.

Ne pas oublier : si d'autres personnes descendent l'échelle après vous, vous leur facilitez le sauvetage en leur tenant l'échelle.

Pliage d'une échelle de sauvetage KF

Disposez les échelons de l'échelle de sauvetage KF dans la pièce dans le sens de la longueur et posez l'échelon supérieur sur le rebord d'une table ou sur le sol. Séparez le plus loin possible le premier du deuxième échelon et posez les échelons à tour de rôle les uns au- dessous des autres en les tournant de moitié vers la droite et de moitié vers la gauche. Commencez pour cela avec le deuxième échelon et tournez- le de 180° afin que les cordes trouvent leur place dans le profil du premier échelon. Prière d'observer lors de cette manœuvre: les échelons n'ont pas été percés au centre. Le profil intérieur de l'échelon dispose ainsi toujours de suffisamment de place sur un côté du serre-corde pour y introduire les cordes à ranger (voir illustration). Tournez ensuite le troisième échelon de 180° dans la direction opposée de sorte à ce que les cordes se trouvent dans le profil du deuxième échelon. Continuez ainsi jusqu'à ce que tous les échelons soient posés les uns sur les autres à la manière de selles que l'on superpose. Serrez ensuite fortement la pile d'échelons et passez le crampon d'arrêt sur les échelons. Le tour est joué ! Le fait de tourner les échelons en alternance (moitié à gauche/ moitié à droite) a pour effet que l'échelle pliée est plus rapidement prête à l'emploi en cas de danger.

Données techniques

Charge autorisée

- Echelle au total : 3 kN (\approx 300 kg)
- Echelons : 1,5 kN (\approx 150 kg)

Largeur des échelons : 330 mm

Distance des échelons : 315 mm

Distance de la corde : 303 mm

Distance du mur* : 150 mm

*avec profil de distance

Autres accessoires :

Ancrage mural KF :

Point de fixation massif pour la fixation dans le mur (blanc) Art. 1.01.91

Profil de distance KF :

Distancer à coincer sur n'importe quel échelon Art. 1.01.92

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Toernooveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Hamilton House · 8 Fairfax Road · Heathfield · Newton Abbot · TQ12 6UD · Tel.: 0844 557 1011

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 22 77

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 17

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 110 · A 6923 Lauterach · Tel.: 0810-900 696

© Pro-Idee Aachen