

Bedienungsanleitung

Akku - Handwärmer

Art.: 202-990

Vielen Dank für den Kauf des Akku-Handwärmers. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit diesem Artikel. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Lieferumfang:

- 1 x Akku Handwärmer
- 1 x USB-Buchsen Kabel (Female-Plug)
- 1 x USB-Kabel
- 1 x USB-Steckernetzteil
- 1 x Bedienungsanleitung



Ihr Akku Handwärmer



Vorbereitung:

- Bitte laden Sie den Akku vor der Ersten Verwendung vollständig auf!
- Stellen Sie den Schiebeschalter auf „0“ und schließen das USB Kabel an. Verbinden Sie das Kabel mit dem USB Netzteil und stecken es in die Steckdose. – Der Ladevorgang beginnt.
- Ein Ladevorgang dauert ca. 5 Stunden.

- Während des Ladevorgangs leuchtet die Status- LED Rot. Ist der Akku vollständig geladen leuchtet die Status LED Gelb.

Einsatz als Handwärmer

- Es befindet sich je ein Heizelement auf der Vorder- und Rückseite des Handwärmers.
- Sie können die Wärmeleistung mit dem Schiebeschalter regulieren.
- Stufe II regelt die Temperatur auf ca. 43°C
- Stufe I regelt die Temperatur auf ca. 40°C
- Eine Akkuladung reicht ungefähr für folgende Wärmeleistung:
 - Stufe II = ca. 4 Stunden
 - Stufe I = ca. 5 Stunden
- Bitte beachten Sie, dass die Wärmeleistung bei kaltem Wetter ca. 10% geringer sein kann.

Einsatz als Externe Energiequelle

- Stellen Sie den Schiebeschalter auf „0“
- Schließen Sie jetzt das USB-Buchsen Kabel an den Handwärmer an.
- Schließen Sie das USB Ladekabel Ihres Handys / Tablet oder anderer Geräte an die USB Buchse an.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die Status-LED rot.

Bestimmungsgemäße Verwendung:

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß der Beschreibung dieser Bedienungsanleitung.
- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Das Produkt enthält keine Teile, die Sie selbst reparieren könnten. Öffnen Sie das Gehäuse des Produkts nicht, tauschen Sie keine Teile selbst aus.
- Das Gehäuse des Gerätes / Zubehör ist nicht wasserdicht. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Entsorgung:



- Entsorgen Sie das Gerät und Zubehör gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
- Entsorgen Sie Akkus und Elektrogeräte nicht mit dem Hausmüll.