


**Mode d'emploi Coussin chauffant Daisy**

**F**

- 1 Consignes de sécurité
- 2 Avantages
- 3 Utilisation
- 4 Caractéristiques techniques
- 5 Garantie / Elimination / Modifications techniques

 **ATTENTION**



## 1 Consignes de sécurité

- Avant la première mise en service, lisez attentivement les présentes instructions d'utilisation et suivez les consignes de sécurité afin d'éviter des dommages causés par un mauvais maniement ou un maniement non-conforme ou par des conditions d'environnement inadaptées. Conservez-les de manière à pouvoir les consulter si besoin en est ultérieurement.
- Après avoir ôté l'emballage, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. En cas de soupçon d'un dommage, ne le mettez pas en service, mais consultez un spécialiste. Le matériau d'emballage recyclable doit être conservé et éliminé hors de la portée d'enfants et nécessite une élimination conforme.
- Lors de la première mise en service, une odeur désagréable peut se produire, mais se dissipera durant l'utilisation prolongée.
- Cet appareil ne peut être mis en œuvre que pour la destination pour laquelle il a été conçu, c'est-à-dire pour chauffer. Toute autre utilisation sera considérée comme non-conforme et donc comme dangereuse. Le fournisseur n'assumera pas de responsabilité pour d'éventuels dommages corporels et/ou matériels causés par une mauvaise utilisation ou une utilisation non-conforme.
- Les réparations d'appareils électriques ne peuvent être effectuées que par des techniciens qualifiés. Des réparations non-conformes ou des modifications portées sur les appareils peuvent avoir des conséquences dangereuses pour l'utilisateur et entraîneront de plus une perte de garantie.
- Pour l'utilisation de tout appareil électrique, il faut tenir compte des règles fondamentales et importantes suivantes pour la base de chargement:
  - Ne touchez jamais l'appareil avec des mains ou pieds mouillés.
  - N'exposez pas l'appareil aux influences atmosphériques.
  - L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants ou des personnes faibles sans surveillance.
  - Défichez l'appareil de la prise lorsqu'il n'est plus utilisé. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation ou sur l'appareil afin de le déficher.
- N'utilisez jamais la base de chargement à proximité immédiate des baignoires, lavabos ou piscines.
- N'utilisez pas d'accessoires ou dispositifs non-agrèés par le fabricant.
- Il est interdit d'interposer un minuteur.
- N'introduisez jamais des objets dans l'appareil.
- Dans les conditions suivantes, une utilisation de l'appareil est interdite:
  - Dans des locaux présentant une atmosphère explosive ou agressive.
  - Dans des locaux présentant une grande teneur en solvants ou un fort empoussiérage.
  - En cas de conditions d'utilisation douteuses, nous vous recommandons de contacter le service technique de Sonnenkönig ou un revendeur spécialisé. L'utilisation du radiateur soufflant électrique dans des conditions non-conformes entraîne une perte de garantie!
- Ne pas appuyer sur la bouillotte ou utiliser d'objets pointus afin d'éviter les fuites de liquide.
- Ne pas utiliser le produit si le cordon d'alimentation est endommagé.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le chargeur fourni.
- Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical dans les hôpitaux.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

## 2 Avantages

- Ce coussin chauffant est faite de velours très doux. Grâce à son forme il est très confortable et pratique.
- Il est utilisé pour le soulagement de la douleur que la thérapie de chaleur. Il peut soulager l'arthrite, les mal dentaires, mal de la tête, les douleurs du dos ou cou.
- La grande différence pour la bouteille d'eau chaude traditionnelle est que vous n'avez pas à remplir le coussin car elle est déjà pré-rempli.
- Le temps de préchauffage court est d'environ 10-15 minutes. La chaleur jusqu'à 6 heures.
- Il n'ya pas de risque de brûlures.

## 3 Utilisation

- Avant de charger le coussin chauffant, mettre le chargeur sur une surface plane avec le bouchon vers le haut. Ensuite, branchez le coussin chauffant à la station de charge et insérez la fiche dans la prise.
- Le coussin charge pendant 10 - 15 minutes. Une fois qu'il est chaud, la lumière LED rouge s'éteint.
- Après le coussin chauffant peut être retiré de la station de charge et utilisée librement sans station de recharge.
- Si le coussin n'est plus chaud, vous pouvez réchauffer sur la station de charge.

## 4 Caractéristiques techniques

Puissance de chauffage	360 Watt
Voltage / fréquence / intensité normale	230 Volt / 50 Hz
Dimensions hxlxp	26 x 19 x 5 cm
Poids	0.7 kg

## 5 Garantie / Elimination / Modifications techniques

### Garantie

Les radiateurs soufflants sont soumis à un contrôle minutieux avant d'être livrés. Si pourtant votre appareil présentait un défaut, n'hésitez pas à contacter votre revendeur. Veuillez présenter la quittance parce qu'elle est indispensable pour toute prestation au titre de la garantie.



### Élimination

Le radiateur soufflant doit être éliminé selon les règles. L'appareil peut être remis à tout revendeur spécialisé à titre gratuit afin d'être éliminé.

### Modifications techniques

Sous réserve de modifications techniques et stylistiques.

**Maison**  
**Armin Schmid**  
**Peter-Henlein-Strasse 5**  
**D-89331 Burgau**  
**Tel: 0180 500 64 35**  
**Fax: 0180 500 64 36**  
**www.armin-schmid.ch**

**Maison**  
**Armin Schmid**  
**Olensbachstrasse 9-15**  
**CH-9631 Ullisbach**  
**Tel: +41 71 987 60 60**  
**Fax: +41 71 987 60 70**  
**www.armin-schmid.ch**