

FEUERSPEICHER



DENK

Einzigartige Keramik
seit 1964

DENK

Einzigartige Keramik
seit 1964

FEUERSPEICHER

Hauchen Sie Ihrer Umgebung eine große Portion Wärme ein!

Mit unserem Feuerspeicher zaubern Sie Licht und Feuerromantik in Ihren Außenbereich. Und zwar ganz im Handumdrehen, denn er ist mobil und einfach zu benutzen. Übrigens können Sie ihn auch zum Grillen und Braten verwenden.

Der Feuerspeicher ist dauerhaft hitzebeständig, speichert Wärme besonders lange und altert nicht. Schließlich ist er aus einem ganz besonderen Material geformt: aus CeraFlam® - unserer einzigartigen Keramik. Die gibt es nur bei uns.

Handgemacht in Deutschland. Für Sie von DENK.





FEUERSPEICHER - FEUER, LICHT & VIEL WÄRME

Das Feuer – seit Jahrtausenden begleitet es unsere Zivilisation. Oft vergessen wir seine wohlthuende Wirkung – so rastlos verfliegt die Zeit, dass ein Innehalten kaum noch möglich scheint. Doch wenn wir mit guten Freunden oder einem geliebten Menschen an der wärmenden Glut sitzen und den Flammen bei ihrem Tanz zuschauen, ist es sofort wieder da: Das Gefühl von Geborgenheit und Lebendigkeit, das uns Menschen seit jeher Energie und Zuversicht schenkt.

Genießen Sie dieses Gefühl mit dem Feuerspeicher – in Ihrem Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse. Und falls Sie in geselliger Runde bei anregenden Gesprächen Appetit verspüren? Dann legen Sie einfach die passende Pfanne oder das Rost auf und bereiten köstliche Leckereien für Ihre Gäste zu.

Dabei darf es natürlich auch etwas später werden, denn der Feuerspeicher macht seinem Namen alle Ehre: Die Keramikelemente aus CeraFlam® speichern besonders viel Wärme und geben diese auch dann noch ab, wenn das Holz längst abgebrannt ist.

Heißt es nach einem wunderbaren Abend Abschied nehmen, entleeren Sie ihn mit einem Handgriff ganz praktisch durch den Bodendeckel. Die Asche eignet sich übrigens bestens als Dünger und haucht dadurch auch Ihren Pflanzen neue Energie ein.



DIE FEUERKERAMIK

Besondere Qualität wird aus besonderem Material gefertigt. Deshalb stellen wir den Feuerspeicher aus CeraFlam® her, unserer geschützten Denk-Feuerkeramik. Es gibt wohl kein anderes keramisches Material mit solch außergewöhnlichen Eigenschaften: die perfekte Verbindung aus Naturbelassenheit und Erkenntnissen aus der Weltraumforschung.

CeraFlam® ist dauerhaft hitzebeständig, speichert ca. 3-mal so viel Wärme wie Stahl und altert nicht. Kein Wunder, dass wir die Rezeptur wie ein Geheimnis hüten. Und den Feuerspeicher ausschließlich von Hand in Deutschland produzieren.

DER AUFBAU

Der Feuerspeicher ist in einer Minute betriebsbereit. Stellen Sie das Gestell einfach an den gewünschten Platz und legen Sie die Keramikteile nacheinander ein. Durch leichtes Rütteln rutschen sie automatisch in die richtige Position. Nur noch Bodendeckel einsetzen – und fertig!



DIE BENUTZUNG

Eine behutsame Behandlung dank Ihnen der Feuerspeicher mit langem Feuervergnügen. Vermeiden Sie daher Schäden und Brüche durch unvorsichtig eingeworfenes Holz oder kräftige Stöße und Schläge. DENK-Feuerkeramik ist auf ihre thermische Haltbarkeit geprüft – eine Haftung aufgrund unsachgemäßer Behandlung ist jedoch ausgeschlossen.

DIE REINIGUNG

Nach der Benutzung kann die Asche ganz einfach entleert werden. Stellen Sie einen Eimer oder eine Wanne unter den Feuerspeicher. Heben Sie mit dem mitgelieferten Feuerhaken den Bodendeckel vorsichtig an. Die Aschereste fallen jetzt nach unten heraus. Bitte beachten Sie, dass sich Glut bis zu 24 Stunden in der Asche halten kann. Die Holzasche können Sie als hervorragenden Dünger verwenden.

Durch Luftverschmutzung oder andere Einflüsse können sich Partikel auf der Oberfläche des rostfreien Edelstahlgestells absetzen. Dies kann auch zu Flugrost führen. Mit einem feinen Schleifpapier können Sie diese oberflächlichen Verunreinigungen wieder leicht entfernen.





IM WINTER

Der Feuerspeicher kann im Winter ohne Einschränkung betrieben werden. Dennoch empfehlen wir, ihn bei Frost unters Dach zu stellen. Angesammeltes Wasser könnte durch Vereisung die grobporige Keramik sprengen.



DAS BRENNMATERIAL

Sie können jede beliebige Holzsorte im Feuerspeicher verheizen. Das ideale Brennholz ist ca. 20 cm lang und aufgespalten. Um Qualm zu vermeiden, sollte es immer trocken und abgelagert sein.

Verwenden Sie jedoch weder beschichtetes Holz noch Kunststoffe, Papierabfälle oder sonstige Abfälle. Dies könnte zu giftiger Rauchentwicklung führen und außerdem die Keramik beschädigen.



Feuerspeicher, bestehend aus 4 massiven Keramikelementen und einem keramischen Bodendeckel, Gestell und Reinigungshaken aus Edelstahl, Anleitung.

FSS | Ø 55 cm | H 46 cm | 24,5 kg

DAS ZUBEHÖR

Mit unserer emaillierten Stahlpfanne oder unserem großen Grillrost bereiten Sie wunderbar Gemüse, Fisch, Fleisch oder Paella zu.

So einfach ist das Grillen und Braten auf dem Feuerspeicher: Holz abbrennen lassen und – je nach gewünschter Hitze – die Pfanne oder den Rost auflegen. Innen auf die Keramik tropfendes Fett brennt automatisch wieder weg.



Bratpfanne emailliert
FSS-BP | Ø 46 cm | H 5 cm | 2 kg



Grillrost verchromt mit klappbaren Griffen
FSS-GR | Ø 48 cm | 1 kg



VERSCHENKEN SIE LICHT UND WÄRME AN MENSCHEN, DIE IHNEN BESONDERS VIEL BEDEUTEN. DER FEUERSPEICHER IST DAS IDEALE GESCHENK - EDEL UND EINFACH ZU BEDIENEN. EIN WERTVOLLES ACCESSOIRE, DAS GARANTIERT LEUCHTENDE AUGEN MACHT. IHRE JUTTA DENK



BITTE BEACHTEN!

BENUTZUNGSHINWEISE

- Der Betrieb eines offenen Feuers erfordert Aufmerksamkeit und Erfahrung. Lassen Sie daher nie Kinder ohne Aufsicht von Erwachsenen am Feuerspeicher spielen oder ihn beheizen.
- Der Feuerspeicher wird bei Betrieb außen heiß. Bei Berührung besteht Verbrennungsgefahr.
- Der Feuerspeicher darf nur im Außenbereich auf einem festen, ebenen und nichtbrennbaren Untergrund betrieben werden. Bei Betrieb können durch die Spalten der Keramik kleine Glutbestandteile herausfallen.
- Verwenden Sie niemals flüssigen Brandbeschleuniger. Beim Eindringen in die Keramik könnte er sich entzünden und zum Bruch der Keramik führen.
- Löschen Sie den brennenden oder heißen Feuerspeicher nie mit Wasser ab. Dadurch könnte es zu einem Bruch der Keramik kommen. Lassen Sie den Feuerspeicher stattdessen von alleine ausgehen oder löschen Sie bei Bedarf mit Sand ab.
- Ein durchnässter Feuerspeicher darf nicht in Betrieb genommen werden. Durch den Dampfdruck könnte die Keramik beschädigt werden.
- Der Feuerspeicher darf aus Sicherheitsgründen nie unbeobachtet und nicht in der Nähe von brennbaren Gegenständen betrieben werden. Sorgen Sie immer für ausreichenden Sicherheitsabstand.
- Beim Abbrand von Holz kann es zu Funkenflug kommen. Bitte halten Sie Abstand zu brennbaren Gegenständen und trockenen Pflanzen um Brandschäden zu vermeiden.

The screenshot shows the DENK website interface. At the top, there is a navigation bar with the DENK logo and the tagline 'Einzigartige Keramik seit 1964'. Below the navigation bar, there are several menu items: 'SCHMELZFEUER', 'BRATFEUER', 'FEUERSCHALEN', 'TIERSCHUTZ', 'LICHT & STROM', 'WOHNEN & LEBEN', and 'DUFTSCHALT'. The main content area features a large image of a fire pit with a fire burning in it, set in a garden. To the right of the image is a text block titled 'FEUERSCHALEN' with a yellow background. Below the image is a quote: 'Unsere einzigartige Feuerkeramik'. Underneath the quote is a paragraph of text describing the ceramic's properties. At the bottom of the screenshot, there is another section titled 'FEUERSPEICHER - UNSERE NEUHEIT' with a small image of a fire pit and a 'WISSENSWERT & BEWERTET' badge.



MEHR ÜBER DEN FEUERSPEICHER
UND UNSERE ANDEREN FEUERSCHALEN
UNTER WWW.DENK-KERAMIK.DE
BESTE GRÜßE
IHR FABIAN DENK

www.feuerspeicher.de

DENK

Handmade in Germany

Denk Keramische Werkstätten
Neershofer Straße 123-125 · D - 96450 Coburg
Fon 0049(0)9563 2028 · Fax 0049(0)9563 2020
info@denk-keramik.de · www.denk-keramik.de