

Garagen-Parksensor

Artikel-Nummer: 218-682


Einleitung:

Lassen Sie sich vom Garagen-Parksensor helfen, ihr Auto mit ausreichend Sicherheitsabstand zu parken. Der Sensor ist leicht zu installieren und wartungsfrei.

Der Parksensor verfügt über ein Sensor-Modul und ein Display-Modul. Das Sensor-Modul überträgt harmlose Ultraschallwellen, welche von einem hereinfahenden Objekt reflektiert werden.

Hat der Sensor das hereinfahende Fahrzeug wahrgenommen, werden mehrere Ultraschallwellen ausgesendet, um Geschwindigkeit und Distanz des Fahrzeuges zu ermitteln.

Das Sensor-Modul wird so montiert, dass der Fahrer es leicht sehen kann. Es sendet ein grünes Licht aus, wenn das hereinfahende Fahrzeug erkannt wurde. Ein gelbes Licht leuchtet, wenn das Fahrzeug den Abstand fast erreicht hat. Ein rotes Licht leuchtet, wenn der vorgegebene Abstand zur der Wand erreicht ist.



Batterie einlegen:


Der Garagen-Parksensor benötigt 4 AA-Batterien.

- 1: Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefaches auf der Rückseite des Sensor-Moduls.
- 2: Legen Sie 4 neue AA alkalische Batterien ein. Beachten Sie hierbei den Plus- und Minuspol.
- 3: Setzen Sie die Abdeckung des Batteriefaches wieder ein. Wenn die Batterie leer ist, blinkt am Display-Modul ein gelbes Licht alle 6 Sekunden.

Montieren des Sensors:

Das Display-Modul sollte in Sichtlinie des Fahrers montiert werden. Der kleine Sensor wird senkrecht unter dem Display montiert. Dieser sollte waagrecht zur Stoßstange montiert werden.

- 1: Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf die Rückseite des kleinen Sensors.
- 2: Montieren Sie den kleinen Sensor auf Höhe der Stoßstange. Bitte stellen Sie sicher, dass die Wand/Oberfläche sauber und frei von Staub und Ablagerungen ist.
- 3: Lösen Sie eine Seite des Klebebands und kleben Sie es auf die Rückseite des Display-Moduls.
- 4: Lösen Sie die andere Klebeseite und kleben sie das Display auf die Wand/Oberfläche vor dem Auto auf Augenhöhe des Fahrers. Bitte stellen Sie sicher, dass die Wand/Oberfläche sauber und frei von Staub und Ablagerungen ist.



Der Einsatz:

Der Garagen-Parksensor sollte nun montiert und einsetzbar sein.

Einstellen des Abstands:

Der Parksensor kann mit einer Entfernung von 15cm bis zu 182cm eingestellt werden.

Der bereits voreingestellte Abstand im Parksensord beträgt 30 cm. Wünschen Sie einen anderen Abstand, bitte folgen Sie den folgenden Schritten. Sie können den Abstand unzählig oft ändern.

- 1: Parken Sie Ihr Auto genau so, wie Sie es stehen haben wollen. (Ignorieren Sie hierbei die Signale des Sensors.) Es kann hilfreich sein, sich von einer weiteren Person helfen zu lassen, die Sie beim Einparken dirigiert und Acht gibt, dass Sie nirgends anstoßen.
- 2: Ist Ihr Auto genau an der Stelle geparkt, wo später das rote Signal leuchten soll, dann drücken Sie bitte den „Set Distance“-Knopf. Wenn Sie diesen Knopf drücken, blinken alle Lichter auf und werden rot. Das rote Licht geht nach 15 Sekunden aus.
- 3: Der Garagen-Parksensor ist nun so eingestellt, dass ein rotes Licht leuchtet, wenn Sie mit Ihrem Auto den gewünschten Abstand erreichen.
- 4: Testen Sie ihre Neueinstellung. Fahren Sie langsam in die Garage herein. Haben Sie langsame Reaktionszeiten, dann können Sie den Abstand erneut einstellen, um einen Unfall zu vermeiden.

Bitte beachten Sie:

Die erkannte Distanz vom Auto zum Sensor kann je nach Wetter, Autotyp und Temperatur variieren. Daher ist es wichtig, dass Sie Ihre Reaktionszeit beachten und ausreichend Abstand zwischen Auto und Wand lassen. Testen Sie den eingestellten Abstand immer wieder neu, wenn sie ein anderes Auto in der Garage parken und justieren Sie den Abstand neu.

Gehweg-Beleuchtung:

Der Garagen-Parksensor ist zusätzlich mit einer Gehweg-Beleuchtung ausgerüstet. Dieses kleine Licht ist am Ende des Sensors befestigt. Es beleuchtet den Gehweg unterhalb Ihrer Stoßstange – eine sonst oft dunkle Region. Die Gehweg-Beleuchtung fängt an zu leuchten, wenn Ihr Auto den eingestellten Abstand zum Sensor erreicht und schaltet sich nach 45 Sekunden automatisch ab.

Achtung!

Der Garagen-Parksensor ist für langsames Einparken gedacht. Bei schnellem Einparken kann der Reflektor eventuell nicht den richtigen Abstand messen. Deshalb parken Sie bitte langsam ein. Dieses Gerät ist nur eine Einparkhilfe und stoppt ihr Auto nicht von selbst. Durch unterschiedliche Fahrer und deren Reaktionszeit geben wir keine Garantie, dass Ihr Auto unbeschadet eingeparkt wird! Nutzen Sie das Produkt auf Ihr eigenes Risiko und fahren Sie langsam in die Garage. Haben Sie Zweifel, dass der Abstand nicht reichen sollte, stoppen Sie das Auto und prüfen Sie selbst den Abstand.

Der Parksensor darf nicht benutzt werden, wenn er nass ist.

Wichtig:

Entnehmen Sie die Batterien, bevor Sie den Parksensor verstauen. Batterien können nach einiger Zeit rosten und den Sensor dauerhaft beschädigen. Verschiedene Sorten sowie neue und alte Batterien sollten nicht miteinander kombiniert werden. Aufgebrauchte Batterien sollten aus dem Gerät entfernt und angemessen entsorgt werden.

LED-Hinweise:

Zone in der das Auto erkannt wird: grünes Licht 15 Sekunden

Zone zum langsamen parken: gelbes Licht 15 Sekunden

Zone zum Stoppen: rotes Licht 15 Sekunden

Gehweg-Beleuchtung weißes Licht 45 Sekunden

Batterie fast leer: gelbes blinkendes Licht alle 6 Sekunden

Minimaler Abstand: 15 cm

Maximaler Abstand: 182 cm

Das grüne Licht erscheint, wenn es das Auto innerhalb von 243 cm erkennt.

Das gelbe Licht erscheint, wenn 45 cm vor dem eingestellten Mindestabstand.

Garantie:

30 Tage Garantie für Herstellungs- und Materialfehler unter normalem Gebrauch.

Wenn Sie von der Garantie Gebrauch machen möchten, brauchen Sie die Originalrechnung.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01626 880916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen