

SPRECHBLASE-LEUCHTKASTEN

Gebrauchsanweisung

Dieses Produkt enthält:

- 1 x Leuchtkasten mit EIN/AUS Schalter
- 1 x Nicht-permanenten Markierungsstift mit Schwamm
- 1 x 5V DC Netzteil

Sicherheitshinweise:

- Verwenden Sie keine permanenten Markierungsstifte, Ölfarben oder irgendwelche anderen dauerhaften Tinten, um auf den Leuchtkasten zu schreiben. Verwenden Sie nur den mitgelieferten Markierungsstift oder einen nicht permanenten Whiteboard-Markierungsstift.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Tücher, um die Oberfläche des Leuchtkastens zu reinigen.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug! Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Setzen Sie die Batterien nicht hohen Temperaturen, Hitze oder Feuer aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht benutzt wird.
- Tauschen Sie die Batterien komplett aus. Verwenden Sie keine alten Batterien mit neuen Batterien.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde für die Entsorgung oder Recycling-Optionen.
- Der Leuchtkasten hat zweifache Energieversorgung. Wenn Sie den Adapter wechseln möchten, verwenden Sie bitte den passenden Adapter, Adapter Spezifikation: 5V DC 500mA.
- Entfernen Sie vor dem Anschließen des Adapters die Batterien, wenn Sie den Adapter verwenden.

Anweisungen:

1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie 3 x AA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie das Batteriefach, bevor Sie den Leuchtkasten verwenden.
2. Hängen Sie den Lichtkasten falls gewünscht an eine Wand.
3. Schreiben Sie Ihre Nachricht mit dem mitgelieferten Markierungsstift auf den Leuchtkasten.
4. Zur Erleuchtung, stellen Sie den EIN/AUS Schalter auf EIN.

WICHTIG: Wenn der mit dem Produkt gelieferte Markierungsstift ausgeht, ersetzen Sie ihn bitte durch eine nicht permanenten Whiteboard-Markierungsstift. Verwenden Sie keine permanenten Markierungsstifte, Ölfarben oder irgendwelche anderen dauerhaften Tinten, um auf den Leuchtkasten zu schreiben.

Technische Daten:

- 15 Stück SMD LED
- Batterien: 3 x 'AA' Batterien (nicht enthalten)
- Netzteil: DC 5V 500mA (enthalten)

