

Eiche-Anstellsekretär

Artikel-Nummer: 232-072, 231-989

Pflege Ihrer Holz- und Polstermöbel

„Diese Möbel sind aus Holz und Holzfurnieren hergestellt, welche natürlich vorkommen. Diese natürlich einzigartigen Materialien weisen Variationen in Knoten, Farben, Mustern und Körnern auf.

Keine zwei Teile sind identisch. Diese Variationen definieren die Schönheit des Produkts.“

Befolgen Sie diese grundlegenden Schritte, um Ihre Möbel zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.

Risse im Holz: Holz ist von Natur aus hygroskopisch (Wasser anziehend), daher variiert sein Feuchtigkeitsgehalt in Abhängigkeit von der örtlichen Luftfeuchtigkeit.

Obwohl Ihre Möbel natürlich im Ofen getrocknet wurden, kann es durch Feuchtigkeitsänderungen oder -bewegungen zu Rissen kommen.

Bitte seien Sie nicht beunruhigt, wenn Risse oder Lücken auftreten, dies ist eine völlig normale Reaktion auf die Möbelumgebung.

Setzen Sie Ihre Möbel nicht direktem Sonnenlicht aus: Übermäßige Sonneneinstrahlung kann zum Verblässen Ihrer Möbel führen. Ornamente, die auf der Möbeloberfläche platziert werden, sollten regelmäßig verschoben werden, um eine Schattierung zu vermeiden.

Stellen Sie Ihre Möbel nicht in der Nähe von Heizkörpern, Hitze, Feuchtigkeit oder Feuchtigkeit erzeugenden Geräten auf: Extreme Temperatur- und Feuchtigkeitsänderungen können zu Rissen und Spalten führen. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen kann eine gewisse Bewegung erwartet werden. Wenn die Luft trocken ist, können Risse aufgrund von Schrumpfung auftreten. Diese sollten verschwinden, wenn der Feuchtigkeitsgehalt zunimmt.

Stellen Sie niemals Haushaltsgeräte oder heiße Gegenstände direkt auf die Möbeloberfläche:

Stellen Sie immer einen hitzebeständigen Untersetzer wie Qualitätsmatten und -tücher zwischen Ihre Möbel und ein heißes Objekt, um Ihre Möbel zu schützen.

Setzen Sie Ihre Möbel keinen Flüssigkeiten aus: Alle Flüssigkeiten sollten sofort mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch in Richtung der Holzmaserung abgewischt werden.

Wenn klebrige flüssige Rückstände auftreten, können sie mit einer verdünnten Lösung von warmem Seifenwasser, gefolgt von einem sauberen, feuchten Schwamm entfernt werden. Die Fläche sollte dann mit einem sauberen, weichen, weißen Tuch sofort in Richtung der Holzmaserung abgewischt werden, bis sie vollständig trocken ist. Bei Steinoberflächen sollten Flüssigkeiten sofort mit einem Papiertuch aufgesaugt und trocken abgewischt werden, um jegliche Beanspruchung zu vermeiden.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Pulver. Staub mit einem sauberen, fusselfreien Tuch in Richtung des Korns stauben: Durch häufiges Abstauben wird das Schleifmaterial entfernt, wodurch die Oberfläche im Laufe der Zeit beschädigt werden kann. Sprühpolituren sind am besten zu vermeiden, da sie Silikone enthalten, die die Oberfläche der Möbel beschädigen können, indem sie sich im Laufe der Zeit aufbauen.

Pflege von geölten Möbeln: Wenn das Produkt geölt ist, empfehlen wir, Teak, Leinsamen oder dänisches Öl sparsam auf die gesamte Oberfläche des Produkts in den ersten Monaten des Empfangs und danach alle 6 Monate zu verwenden. Dadurch wird verhindert, dass Risse oder Spalten entstehen, da das Öl die Feuchtigkeit im Holz wieder auffüllen wird. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen jeglicher Gewährleistung.

Instandhaltung von Furniermöbeln: Wenn das Produkt Furnier ist, stellen Sie bitte sicher, dass Sie ein mildes, feuchtes Tuch verwenden, um eventuelle Verschüttungen sofort zu entfernen. Wenn Verschüttungen nicht entfernt werden, kann dies zu irreparablen Schäden an Ihren Möbeln führen. Verwenden Sie niemals Chemikalien, Scheuermittel oder Kraft zum Reinigen, um Flecken oder Verschüttungen zu entfernen.

Fleckreinigung auf Leder/Bicast-Leder/gebundenes Leder/PU: Sofort alle Flecken und Verschüttungen behandeln. Verschüttete Flüssigkeiten mit einem saugfähigen Tuch mit Fleckentfernung aufsaugen. Verwenden Sie kein scheuerndes Tuch oder reiben Sie nicht zu stark.

Möbel mit Glas/Granit: Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, um die Glasoberfläche zu reinigen, und verwenden Sie ein feuchtes Tuch mit Spülmittel oder Seife. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Glasoberfläche. Schlagen Sie nicht mit einem scharfen Gegenstand auf das Glas.

Die Möbel beim Bewegen nicht ziehen, sondern anheben: Schützen Sie die Oberfläche und die Ecken vor Stößen und Kratzern. Seien Sie vorsichtig beim Umgang. Bei Bedarf Hilfe holen. Stellen Sie nach dem Einbau sicher, dass es auf Höhe steht, um ein leichtgängiges Öffnen der Türen und das Laufen der Schubladen zu gewährleisten.

Kratzen, schlagen oder stehen Sie nicht auf den Möbeln: Die Möbel sind für den vorgesehenen Zweck entworfen und gebaut. Verwenden Sie beim Schreiben eine Matte, um den Tisch oder die Tischoberfläche zu schützen.

Jede erforderliche Montage sollte in der Reihenfolge wie in der Montageanleitung Folge geleistet werden:

Bitte bewahren Sie die Montageanweisung für zukünftige Referenz und Verwendung auf. Die Muttern, die die Beine der Tische sichern, sollten regelmäßig auf Dichtheit geprüft werden.

Bezug:
100% Polyurethan

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen