

Tischset und Glasuntersetzer Nelumbo

Artikel-Nummer: 232-535, 232-536

Das flexible Holz von Lignis

Pflege-, Wartungs- und Reinigungshinweise

Jeder Artikel ist ein Unikat. Da Holz ein natürliches und lebendiges Material ist, sind mögliche Unvollkommenheiten oder leichte Farbveränderungen durch Lichteinstrahlung als natürliches Ergebnis anzusehen.

Vermeiden Sie daher die direkte Sonneneinstrahlung, da sich sonst die Farbe des Materials dauerhaft und ungleichmäßig verändern kann.

Platzieren Sie den Artikel nicht in unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen.

Reinigen Sie die Oberflächen des Produkts von Hand mit einem feuchten, weichen Tuch und lassen Sie den Artikel von selbst trocknen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, welche chemische Bestandteile enthalten, die das Holz angreifen und beschädigen könnten.

Tauchen Sie den Artikel nicht in Flüssigkeiten ein.

Entfernen Sie Flecken von hartnäckigen Lebensmitteln wie Kaffee, Rotwein, Obst, Safran, Curry oder Ähnlichem sofort. Andernfalls ist es möglich, dass die Flecken Ihren Artikel dauerhaft verfärben.

Die Artikel bitte nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.

Platzieren Sie keine heißen Gegenstände wie Töpfe und Pfannen auf dem Artikel.

Lagern Sie den Artikel an einem trockenen Platz und achten Sie darauf, dass die flexiblen Holzteile nicht überdehnen.

Benutzen Sie den Artikel lediglich für trockene Produkte.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen