

## FR: Manuel produit coussins chauffants Cosipillows

### Cosipillows

Les coussins chauffants de Cosi disposent d'un élément chauffant infrarouge et il sont fabriqués en tissu Sunbrella de haute qualité. Avec ce matériau, les coussins résistent aux UV, à la décoloration et aux moisissures ; les coussins chauffants Cosipillows conviennent de ce fait aussi bien pour un usage intérieur que pour un usage extérieur.

#### **Avertissements importants :**

1. Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le coussin Cosipillow.
2. Le mode d'emploi doit être conservé auprès du produit. En cas de vente à des tiers, ce document doit être joint.
3. En cas d'utilisation incorrecte ou de non-respect des consignes de sécurité, toute responsabilité est déclinée et la garantie ne s'applique pas.
4. Pour une aide ou des informations complémentaires, prenez contact avec votre adresse d'achat ou le service d'assistance de Cosi par l'intermédiaire de [info@cosi-fires.com](mailto:info@cosi-fires.com)
5. Avertissement : Ne convient pas pour des enfants âgés de moins de 12 ans sans surveillance d'un adulte.
6. Avant l'utilisation, contrôlez que tous les éléments sont en bon état. S'il y a des dommages sur l'un des éléments, n'utilisez plus le coussin.
7. Utilisez le coussin Cosipillow uniquement avec la batterie d'origine et chargez la batterie uniquement dans le chargeur fourni. L'utilisation d'un autre chargeur peut entraîner un préjudice corporel ou l'endommagement du produit.
8. Maintenez le coussin à distance des flammes nues.
9. Rentrez toujours le coussin Cosipillow à l'intérieur après une utilisation à l'extérieur, et conservez le Cosipillow dans une pièce chaude et sèche. Ne laissez jamais le coussin Cosipillow sous la pluie.
10. N'apportez aucune modification aux éléments du coussin Cosipillow, n'ouvrez pas les éléments et ne les percez pas.

### Mode d'emploi des coussins chauffants Cosipillows

Chaque coussin chauffant Cosipillow est doté d'un élément chauffant infrarouge. L'élément chauffant fonctionne sur une batterie rechargeable. Cette batterie est rechargée à l'aide du chargeur accompagnant le produit.

#### **Batterie**

1. Chargez complètement la batterie pour la première utilisation, avec le chargeur fourni. Le témoin du chargeur est allumé en rouge lorsque la batterie est en cours de chargement. Lorsque le témoin est allumé en vert, la batterie est pleine et prête à l'emploi. Débranchez le chargeur de la prise de courant lorsque la batterie est totalement chargée.
2. Ouvrez la fermeture éclair du coussin et reliez la batterie avec le câble à partir du panneau de commande. Placez ensuite la batterie dans le compartiment de batterie, dans le coussin intérieur.
3. À présent, le coussin chauffant Cosipillow est prêt à l'emploi !


Il est possible d'acheter une batterie supplémentaire, de sorte que vous puissiez utiliser votre coussin Cosipillow de manière continue. Si votre batterie ne fonctionne plus correctement, il est également possible de la remplacer par un exemplaire neuf. Utilisez uniquement la batterie Cosipillow d'origine. L'utilisation d'une autre batterie peut entraîner l'endommagement du coussin Cosipillow, ou des dommages ou préjudices corporels sur des objets ou personnes.

Débranchez la batterie si vous n'allez pas utiliser le coussin pendant une période prolongée.

#### **Panneau de commande**

À l'extérieur du coussin se trouve le panneau de commande pour mettre en marche l'élément chauffant.

1. Allumez le chauffage en appuyant sur le panneau de commande pendant au moins 3 secondes. L'élément chauffant est activé lorsque le témoin du panneau de commande s'allume.



2. Après l'allumage, 3 bandes indicatrices sont allumées :
  - 3 bandes indicatrices +/- 50°C
  - 2 bandes indicatrices +/- 45°C
  - 1 bande indicatrice +/- 38°C
 La température réelle dépend de la température ambiante.
3. Pour arrêter le coussin Cosipillow, appuyez pendant 3 secondes sur le panneau de commande jusqu'à ce que tous les témoins s'éteignent. Vous n'allez pas utiliser le coussin Cosipillow pendant une période prolongée ? Dans ce cas, débranchez toujours la batterie.

#### Entretien

Sortez le coussin et retirez la housse de coussin du coussin intérieur. Conservez le coussin intérieur ainsi que tous les éléments dans un endroit sec. Le coussin intérieur ne doit pas être mouillé et il ne peut pas être lavé. Lavez la housse de coussin selon les consignes de lavage figurant sur l'étiquette située derrière la fermeture éclair.

### Caractéristiques techniques des coussins Cosipillows

<b>Cosipillows</b>	
Type/ Cat. :	Coussin chauffant pour un usage intérieur et extérieur
Capacité de chauffage :	12 W
Batterie :	Li-ion 12 V Li-ion 2600 mAh
Autonomie de la batterie :	Puissance haute – ± 2 heures / Basse ±5 heures
Chargeur :	5 V CC 2,4 A
Élément chauffant :	Fibre de carbone FIR 9-18 W
Classe de sécurité :	Classe III
Tissu de la housse de coussin :	Sunbrella

Tous les éléments électroniques (à l'exception de la batterie) peuvent être remplacés ou réparés par Cosi ou une autre entreprise qualifiée. Si des modifications sont apportées à l'appareil, la garantie est immédiatement annulée.

#### Garantie

Cosi accorde deux ans de garantie d'usine sur les coussins Cosipillows. Cosi accorde une garantie d'une période de 1 an à compter de la date d'achat, sur les pièces d'usure (batterie et housse de coussin).



Les coussins Cosipillows satisfont aux exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes actuelles RoHS et CE 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE.



Les coussins Cosipillows satisfont aux dispositions de la directive DEEE 2012/19/UE. Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères, mais consultez les autorités locales de collecte des déchets pour des informations sur la collecte de déchets électroniques.

Les tissus des coussins Cosipillows portent le label Oeko-tex standard 100. Cela signifie que le tissu utilisé pour les coussins Cosipillows ne contient pas de substances nocives.