



Pfannen-Spritzschutz 4-in-1

Pan splash guard 4-in-1

Protection anti-éclaboussures des poêles 4 en 1

Pan spatbescherming 4-in-1

DE | Seecode Pfannen-Spritzschutz 4-in-1

Vielen Dank für den Kauf unseres Seecode Pfannen-Spritzschutzes 4-in-1, mit dem Sie einen Pfannen-Spritzschutz, einen Spritzschutzdeckel, einen Topfuntersetzer und eine Backunterlage in einem haben. Der Pfannen-Spritzschutz ist klappbar, somit auch platzsparend.

Die Perforation lässt keinen Fettspritzer entweichen. Beim Braten bleiben Herd, Küche und Ihre Kleidung sauber. Wasserdampf hingegen kann durch die feine Lochung ungehindert austreten. Kein Kondenswasser verwässert Ihr Bratgut.

Damit Sie lange Freude an dem Seecode Pfannen-Spritzschutz haben und diesen vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie ihn benutzen, um Schäden durch falsche Bedienung zu vermeiden.

Wenn Sie den Pfannen-Spritzschutz Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auch zum Nachschlagen auf.

Technische Daten

Produktgröße: 34 cm Ø, inkl. Griffe 43 cm Ø

Geeignet für Pfannen, Töpfe und Schüsseln von 20 bis 32 cm Ø

Gewicht: 430 Gramm

Material: Silikon, BPA frei

Temperaturbeständig: bis zu 220 °C

Lieferumfang

Pfannen-Spritzschutz 4-in-1

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise, bitte beachten

Bitte spülen Sie den Pfannen-Spritzschutz vor dem ersten Gebrauch gut ab.

Beachten Sie die Hitzeeinwirkung von Pfannen und Töpfen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Pflege und Reinigung

Spülen Sie den Pfannen-Spritzschutz unter fließendem Wasser gut ab.

Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien.

Verwenden Sie keine metallischen Reinigungsgegenstände.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Produktes ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei selbst herbeigeführten Schäden, z. B. Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz



Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
Entsorgen Sie auch das Produkt gemäß der regionalen Verordnungen.

EN | Seecode pan splash guard 4-in-1

Thank you for purchasing our Seecode pan splash guard 4-in-1, which combines a pan splash guard, a splash guard lid, a trivet and a baking mat in one. The pan splatter guard is foldable, which also saves space.

The perforation prevents fat splashes from escaping. When frying, the hob, kitchen and your clothes stay clean. Water vapour, on the other hand, can escape unhindered through the fine perforations. No condensation will water down your food.

To ensure that you can enjoy the Seecode pan splash guard for a long time and use it to its full potential, please read these operating instructions carefully before using it to avoid damage caused by incorrect operation.

If you give the pan splash guard to a third party, these operating instructions should also be handed over. Please also keep the operating instructions for future reference.

Technical data

Product size: 34 cm Ø, incl. handles 43 cm Ø

Suitable for pans, pots and bowls from 20 to 32 cm Ø

Weight: 430 grams

Material: silicone, BPA free

Temperature resistant: up to 220 °C

Scope of delivery

Pan splash guard 4-in-1

Instruction manual

Important note, please note

Please rinse the pan splash guard thoroughly before using it for the first time.

Pay attention to the heat exposure of pans and pots to avoid burns.

Care and cleaning

Rinse the pan splash guard thoroughly under running water.

Do not use abrasive cleaning agents or harsh chemicals.

Do not use any metallic cleaning objects.

Guarantee/warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase.

The geographical scope of the warranty cover is Europe-wide. The proof of purchase serves as proof.

The product has been thoroughly checked for quality and functionality before despatch. The guarantee is excluded in the following cases

- if the product has been modified without our authorisation
- in the event of use other than that specified above
- in the event of self-inflicted damage, e.g. falling damage

If you make a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the recognised defect in the product and enclose the original proof of purchase with the consignment. The seller reserves the right to subsequent fulfilment before reimbursement of the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The utilisation of statutory warranty rights is free of charge.

General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, even in extracts, as well as the reproduction of the illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Notes on environmental protection



The packaging materials used are recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer required in accordance with local regulations.

Also dispose of the product in accordance with regional regulations.

Nous vous remercions d'avoir acheté notre protection anti-éclaboussures Seecode pour poêle 4 en 1, qui vous permet d'avoir une protection anti-éclaboussures pour poêle, un couvercle anti-éclaboussures, un dessous de plat et un support de cuisson en un. La protection anti-éclaboussures pour poêle est pliable, ce qui permet de gagner de la place.

Les perforations empêchent les éclaboussures de graisse de s'échapper. Lors de la cuisson, la cuisinière, la cuisine et vos vêtements restent propres. La vapeur d'eau, en revanche, peut s'échapper librement grâce aux fines perforations. Aucune condensation ne dilue vos aliments.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de la protection anti-éclaboussures des poêles Seecode et l'utiliser pleinement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise manipulation.

Si vous confiez le pare-éclaboussures à un tiers, ce mode d'emploi doit également lui être remis. Conservez également ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Taille du produit : 34 cm Ø, poignées incluses 43 cm Ø

Convient aux poêles, casseroles et bols de 20 à 32 cm Ø

Poids : 430 grammes

Matériau : silicone, sans BPA

Résistant à la température : jusqu'à 220 °C

Contenu de la livraison

Protection anti-éclaboussures pour poêle 4 en 1

Mode d'emploi

Remarque importante, veuillez en tenir compte.

Veuillez bien rincer la protection anti-éclaboussures de la poêle avant la première utilisation.

Faites attention à l'effet de la chaleur des poêles et des casseroles pour éviter les brûlures

Entretien et nettoyage

Rincez bien la protection anti-éclaboussures pour poêles sous l'eau courante.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques forts.

N'utilisez pas d'objets de nettoyage métalliques.

Garantie/garantie

Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe. La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi. La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du produit sans notre autorisation
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages causés par le produit lui-même, par exemple en cas de chute.

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage garantissant son transport au point de vente où vous l'avez acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit.

Remarques générales

Droit d'auteur

Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Remarques relatives à la protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés conformément aux réglementations locales en vigueur.

Éliminez également le produit conformément aux décrets régionaux.

NL | Seecode Pan spatbescherming 4-in-1

Bedankt voor uw aankoop van onze Seecode spatschermscherm 4-in-1, die een Pan spatbescherming, spat-schermdeksel, onderzetter en bakmat in één combineert. De spatbescherming is opvouwbaar, wat ook ruimte bespaart.

De perforatie voorkomt dat vettspatten ontsnappen. Tijdens het bakken blijven de kookplaat, de keuken en je kleren schoon. Waterdamp daarentegen kan ongehinderd ontsnappen door de fijne perforaties. Je eten zal niet nat worden door condensatie.

Om ervoor te zorgen dat u lang kunt genieten van de Seecode Pan spatbescherming en deze optimaal kunt gebruiken, dient u deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen voordat u hem in gebruik neemt om schade door onjuist gebruik te voorkomen.

Als u de Pan spatbescherming aan derden geeft, moet deze gebruiksaanwijzing ook worden overhandigd. Bewaar de gebruiksaanwijzing ook voor toekomstig gebruik.

Technische gegevens

Productafmeting: 34 cm Ø, incl. handgrepen 43 cm Ø

Geschikt voor pannen, potten en schalen van 20 tot 32 cm Ø

Gewicht: 430 gram

Materiaal: siliconen, BPA-vrij

Temperatuurbestendig: tot 220 °C

Leveringsomvang

Pan spatbescherming 4-in-1

Gebruiksaanwijzing

Belangrijke informatie, let op.

Spoel de spatbescherming van de pan grondig af voor het eerste gebruik.

Let op de warmteafgifte van pannen en potten om brandwonden te voorkomen.

Onderhoud en reiniging

Spoel het Pan spatbescherming grondig af onder stromend water.

Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of agressieve chemicaliën.

Gebruik geen metalen reinigingsvoorwerpen.

Garantie

De garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Dit is inclusief 6 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt voor heel Europa. Het aankoopbewijs dient als bewijs. Het product is voor verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen

- als het product zonder onze toestemming is gewijzigd
- bij ander gebruik dan hierboven aangegeven
- in het geval van zelf toegebrachte schade, bijv. valschade

Als u een beroep doet op de garantie, stuur dan het volledige product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar u het product hebt gekocht. Beschrijf het erkende defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht op nakoming achteraf voor voordat de aankoopsprijs wordt teruggbetaald. Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed als een gerechtvaardigde claim onder de wettelijke garantie wordt vastgesteld. Het gebruik van wettelijke garantierechten is gratis.

Algemene informatie

Auteursrecht

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging of herdruk, ook in uittreksels, evenals weergave van de afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.



Opmerkingen over milieubescherming

De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is weg volgens de plaatselijke voorschriften.

Voer het product ook af volgens de regionale voorschriften.

Mobiset GmbH - Rösrather Straße 333 - 51107 Köln
Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 52 39
www.mobiset.de