



carosmart®

Aufbauanleitung



1. Den Hocker aus dem Seitenfach nehmen; Rucksack muss nicht abgenommen werden.



2. Sitzfläche mit hörbarem „Klick“ in die Enden einrasten lassen, dann Hockerbeine auseinanderziehen.



3. Hocker steht stabil auf verschiedenen Untergründen wie Kies, Gras usw. und ist bruchfest.



4. Rucksack auf die Oberschenkel mit Deckel nach oben (Deckelseite links oder rechts ist egal), Schultergurte verstauen.



5. Zuerst die Deckelseite ganz aufklappen. Trinkflasche in den Trinkflaschenhalter stecken.



6. Dann die untere Seite mit Organizerfächer öffnen und herunterklappen (wie bei einem Sattel).



7. Den oberen Klett-Abstandshalter aufstellen (nur einen – je nach Richtung der Deckelseite).



8. Die Arbeitsplatte aus dem hinteren Fach herausnehmen und je nach Bedarf mit oder ohne Erweiterung verwenden.



9. Verwendung mit Erweiterung: Steck-Arbeitsplatte umgekehrt ineinanderstecken.



10. Steck-Arbeitsplatte so legen, dass der Gummi mit Abstandhalter oben ist (Gummi ist abnehmbar).



11. Steck-Arbeitsplatte in den breiten Fixiergummis an den Rändern einstecken (Arbeitsplatte kann auch plan liegen).



12. Die Abstandhalter gleichmäßig auseinanderschieben. Diese dienen als Laptop-Belüftungshilfe oder Fixierung für Buchseiten, Zeichenblöcke u.ä.



13. Ein Verstaufach für die PC-Mouse befindet sich neben dem Trinkflaschenhalter.



14. Nun haben Sie in angenehmer Sitzhöhe einen kleinen Behelfs-Arbeitsplatz für Laptop oder Block und Stifte.

Hinweise:

Es ist wichtig bei der ersten Autofahrt (wo ist die Bremse, wo das Gas): die Bedienung sollte einige Male durchgespielt werden, bis der Ablauf sitzt. Bei routinierter Anwendung gehen Auf- und Abbau innerhalb von weniger als einer Minute.

Der Hockerabbau geht am Anfang schwer, da die Sitzfläche noch zu sehr gespannt ist. Nach 2-3 maligem Gebrauch geht der Abbau sehr viel leichter. Siehe auch unser Film dazu auf carosmart.de

Seien Sie kreativ mit dem CAROSMART-Rucksack! Er lässt sich sehr vielseitig einsetzen und unterschiedlich anwenden/bestücken. Am Deckelfach können individuelle Decobags befestigt werden. Das umweltfreundliche Planenmaterial ist äußerst widerstandsfähig.

Viel Freude mit Ihrem neuen CAROSMART-Rucksack!