


ORIGINAL MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG

Cubus (LWC03) Netzanschluss und Akku



In Deutschland entwickelt und hergestellt

Inhaltsübersicht

1.	Verwendung	Seite 3
2.	Sicherheitshinweise	Seite 4
3.	Auspacken und Verpackung	Seite 5
4.	Außerbetriebnahme und Entsorgung	Seite 5
5.	Montageanweisung Netzanschluss	Seite 6-8
5.	Montageanweisung Akku	Seite 9-10
6.	Technische Daten	Seite 10
7.	Konformitätserklärung	Seite 10
8.	Garantie und Gewährleistung	Seite 11

Mit Ihrer Unterschrift bei Erhalt der Sendung bestätigen Sie die ordnungsgemäße Übernahme der Ware, sowie den ordnungsgemäßen äußerlichen Zustand der Verpackung ohne Mängel. Schadensersatzansprüche sind nach Unterschriftsleistung ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie:

Alle Angaben in dieser Anleitung entsprechen dem heutigen **Stand (06/2025)** unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und mögliche Anwendungen informieren. Technische Änderungen, Weiterentwicklungen, Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

LeuchtNatur GmbH
Feldwieserstraße 177
83236 Übersee
Deutschland

www.leuchtnatur.de



E-mail: info@leuchtnatur.de
Tel : +49 (8642) 2441654
Mobil: +49 (0) 175244 7354
Fax : +49 (8642) 2441655

1. Verwendung



Diese elegante und formschöne UP-SIDE-DOWN Wandleuchte ist mit zwei fest verbauten LED-Leuchtmittel ausgestattet. Die Cubus ist erhältlich mit einem Echtholz- sowie Metallschirm und mit Akku oder Netzanschluss.

Vorteile dieser Leuchte:

- **Geringe Stromkosten**
- **Lange Lebensdauer**
- **Einfache Installation**
- **Kein augenermüdendes Lichtflackern**
- **Angenehme Lichttemperatur**

Beachten Sie das Typenschild, die Konfiguration kann entsprechend abweichen.

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieser energieeffizienten LED-Leuchte entschieden haben. Das Modell **Cubus** ist im privaten oder gewerblichen Umfeld für den Innen- und für den Außenbereich konzipiert worden und darf nicht für andere Zwecke genutzt werden.

Unsere Cubus Netzanschluss besitzt die Schutzart IP65. Ein Produkt mit der Schutzart IP65 verfügt über einen vollständigen Berührungsschutz. Staub kann nicht eindringen und es ist gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt.

Unsere Cubus Akku besitzt die Schutzart IP44. IP44 ist eine Schutzart, die elektrische Geräte, wie Leuchten, vor dem Eindringen von festen Fremdkörpern und Spritzwasser schützt.

- a) Vor der Installation lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie ist als Teil des Produktes zu betrachten. Installieren Sie das Gerät erst, wenn Sie die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Bei Unklarheiten kontaktieren Sie Verkäufer oder Hersteller.
- b) Bewahren Sie die Anleitung während des gesamten Lebenszyklus des Produktes auf, um später darin nachschlagen zu können. Geben Sie die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer des Gerätes weiter. Stellen Sie sicher, dass gegebenenfalls erhaltene Ergänzungen in die Bedienungsanleitung eingefügt werden.
- c) Bevor Sie mit der Montage beginnen, müssen Sie sich versichern, dass die Betriebsspannung derjenigen entspricht, die auf dem Typenschild der Leuchte oder der Zubehöerteile angegeben ist.
- d) Diese Bedienungsanleitung ist ausschließlich für die oben angegebenen Serienprodukte bestimmt. Bei Sonderversionen können Abweichungen der technischen Daten, der Montage und der Abmessungen möglich sein.



2. Sicherheitshinweise

- a) Die ortsüblichen Bau- und Brandschutzvorschriften sind unbedingt einzuhalten.
- b) Gewährleisten Sie, dass Kinder und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten nur unter Aufsicht oder nach einer Einweisung von einer befähigten Person das Gerät benutzen können.
- c) Achten Sie darauf, dass weder Kabel noch Möbel, brennbare Materialien oder andere Gegenstände mit der Oberfläche der Leuchte in Kontakt kommen. Das Gerät darf unter keinen Umständen mit Isolierstoffen oder ähnlichen Materialien abgedeckt werden.
- d) Vermeiden Sie es, die Leuchte in kurzen Intervallen an- und auszuschalten, da ansonsten die Lebensdauer Ihrer Leuchte stark reduziert wird.
- e) Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- f) Wenn das Gerät oder die Zubehörteile einen Defekt, Risse, Bruchstellen oder andere Beschädigungen aufweisen, darf es nicht mehr betrieben werden. Bitte nur fachgerecht von der Energieversorgung abklemmen, an den Hersteller zurückschicken oder entsorgen! Das Gerät ist gegen erneutes Wiederanschließen entsprechend zu kennzeichnen.
- g) Die Leuchte darf nicht auf feuchtem Untergrund montiert werden.
- h) Beachten Sie, dass sich je nach der derzeit vorhandenen Netzspannung die tatsächliche sowie aufgrund von Umgebungseinflüssen auch die abgegebene Leistung des Gerätes ändert.



3. Auspacken und Verpackung

DE

Packen Sie die Wandblende und die Wandhalterung vorsichtig aus. Verwenden Sie zum Öffnen der Verpackung keine spitzen Gegenstände, die das Holz oder die Wandhalterung beschädigen könnten.

Dieses Produkt wurde umweltschonend verpackt. Alle direkt oder über den Handel in Verkehr gebrachten Verpackungen sind nach §6 der Verpackungsverordnung zertifiziert. Somit können diese umweltgerecht im Sammelbehälter für Verpackungsmaterialien entsorgt werden. Dabei sind die jeweiligen örtlichen Vorschriften zu beachten.

Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

4. Außerbetriebnahme und Entsorgung

Die von LeuchtNatur GmbH bezogenen Waren können Sie ganz nach den gesetzlichen Vorgaben kostenlos in Ihrem gemeindlichen Wertstoffhof unter Beachtung der örtlichen Vorgaben entsorgen. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und werfen Sie Elektrogeräte niemals in den Hausmüll. Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage.

Sollte Ihre LeuchtNatur-Leuchte eines Tages außer Betrieb genommen werden, ist dies durch einen Fachmann nach den geltenden Regeln durchzuführen. Anschließend ist die Leuchte gegen Wiedereinbetriebnahme zu sichern.




5. Montageanweisungen

In den Abbildungen auf den folgenden Seiten wird die Montage der Leuchte erläutert.


5.1.1 Montage mit Netzanschluss

Lieferumfang: 1x Elektroeinheit mit Montageplatte
2x Schrauben, Dübel
1x Wandblende




1.1
Entfernen Sie die beiden Imbus-schrauben an der Seite. Und lösen Sie so die Montage-Wandplatte von der Elektroeinheit.

1.2
Platzieren Sie die Montage -
Wandplatte an der gewünschten
Stelle der Wand. Achten Sie auf
eine korrekte horizontale und
vertikale Ausrichtung. Markieren
Sie nun die beiden zu bohrenden
Löcher.




1.3
Bohren Sie nun die beiden Löcher und versehen Sie diese mit den beiden Wanddübeln.

Hinweis:
Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel sind
für Ziegel- und Betonwände geeignet.



5.1.2 Elektrische - Montage




1.1
In einigen Ländern dürfen Elektroinstallationen nur von autorisierten Elektrofachleuten ausgeführt werden. Im Zweifelsfall die örtlichen Behörden ansprechen.

1.2
Verschrauben Sie nun die Wandhalterung mit den beiden mitgelieferten Schrauben handfest.

5.1.3 LED-Modul - Montage


1.1
Nachdem Sie das LED-Modul mit ihrem Hausstrom verbunden haben, setzen Sie das LED-Modul auf die Wandplatte




1.2
Verschrauben Sie nun, mit Hilfe der Imbuschrauben, wieder das LED-Modul mit der Wandplatte.

5.1.4 Schirm - Montage und LichtpegelEinstellung

1.1
Schieben Sie von Oben den Holz- oder Metallschirm auf die LED-Wandhalterung.




1.2.
Um den gewünschten Lichtpegel nach unten oder, und oben einzustellen, können Sie ganz unabhängig voneinander die Flügelblenden bewegen.



5.2 Montage mit Akku




- Lieferumfang: 1x Wandleuchte mit Magnetplatte
2x Schrauben, Dübel
1x Ladekabel USB auf USB-C
1x Wandplatte



1.1

Platzieren Sie die Wandplatte mit der Nase nach oben an der gewünschten Stelle der Wand. Achten Sie auf eine korrekte horizontale und vertikale Ausrichtung. Markieren Sie nun die beiden zu bohrenden Löcher.


1.2
Bohren Sie nun die beiden Löcher und versehen Sie diese mit den beiden Wanddübeln.



Hinweis:
Die im Lieferumfang enthaltenen Dübel sind für Ziegel- und Betonwände geeignet.

1.3
Verschrauben Sie nun die Wandplatte mit den beiden mitgelieferten Schrauben handfest.


Hinweis: Optional können Sie die Wandplatte auch mit einem doppelseitigen Klebeband an ihrer Wand befestigen. Das Klebeband muss für ihren Untergrund geeignet sein.



1.4

Mit Hilfe der an der Rückseite befindlichen Magnetplatte, können Sie die Wandleuchte ganz einfach auf der Wandplatte befestigen. Der Bewegungssensor sollte nach unten zeigen.






2.1 Bedienung

0=Aus, 1=Dauerbetrieb, 2=Bewegungssensor

USB-C - Ladeanschluss

2.2 Lichtpegeleinstellung



Um den gewünschten Lichtpegel nach unten oder, und oben einzustellen, können Sie ganz unabhängig voneinander die Flügelblenden bewegen.

6. Technische Daten

Betriebsart: Netzanschluss / Akku

Nennleistung: 2x6 Watt
Akkukapazität: 5200mAh

Netzspannung 85-265V
Netzfrequenz: 50/60Hz

Farbtemperatur: 2700Kelvin
Lumen: 1000LM


Abmessungen Holz:
H: 115mm, B: 125mm, T: 110mm, Materialstärke: 12mm

Abmessungen Metall:
H: 100mm, B: 100mm, T: 100mm,

Die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte kann zu geringfügigen Änderungen der technischen Daten führen.

7. Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung erhalten Sie auf Wunsch gerne direkt bei uns. Unsere Kontaktadresse finden Sie auf der zweiten Seite.



8. Garantie und Gewährleistung

DE

Die Leuchte hat eine Garantie von 12 Monaten. Die Garantiezeit beginnt an dem Tag, an dem das Neugerät erworben wurde. Die Garantie gilt für alle von LeuchtNatur produzierten Leuchten und gilt ausschließlich in DACH. Verschleißartikel oder Mängel, die die Gebrauchstauglichkeit des Gerätes nur unerheblich beeinflussen, sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Garantieanspruch muss durch die Originalrechnung mit Kaufdatum und Gerätemodell nachgewiesen werden.

Unsere Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung im Sinne des technischen Fortschritts. Aus diesem Grund muss im Fall einer Reparatur oder eines Austausches die reparierte bzw. ausgetauschte Leuchte in ihrer Ausführung der Originalausführung der reklamierten Leuchte nicht entsprechen. Sie muss in ihren Gebrauchseigenschaften aber gleichwertig bzw. höherwertig sein.

Abwicklung im Garantiefall

Senden Sie das defekte Gerät bitte mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung und dem gültigen Kaufbeleg an den Hersteller oder Händler. Bitte haben Sie Verständnis, dass nur Reklamationen mit einer detaillierten Fehlerbeschreibung zügig bearbeitet werden können. Ein Formblatt, um die Fehlerbeschreibung zu vereinfachen, erhalten Sie vom Hersteller. Das eingesendete Gerät wird vom Hersteller nur mit ausreichender Transportverpackung, die das Gerät während des Transports entsprechend schützt, angenommen.

Die Inanspruchnahme der Garantie ist für den Verbraucher unentgeltlich. Der Hersteller wird nach eigenem Ermessen die Garantieansprüche mittels Reparatur oder Austausch des fehlerhaften Gerätes erfüllen. Bei einem Austauschgerät können Form und Farbe geringfügig vom ursprünglich erworbenen Gerät abweichen. Den Beginn der Garantiezeit bestimmt das ursprüngliche Kaufdatum. Sie verlängert sich nicht, wenn das Gerät vom Hersteller ausgetauscht oder repariert wurde.

Garantieausschlüsse

Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäßen Betrieb verursacht wurden, sowie Defekte, die durch die Verwendung von Nicht-Originalteilen oder die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör entstanden sind, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Unsere Furnierbeschichtungen bestehen aus Naturmaterialien. Holz, Stein, Heu sind Naturprodukte. Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Furnier einzigartig. Abweichungen stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Ein minimales Wachsen, Schwinden, Verziehen oder Verfärben ist auch beim Endprodukt möglich. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere Einflüsse wie Brand, Blitzschlag, Wasser oder jeglichen Transport entstanden sind. Die Haftung für Folgeschäden an Personen oder Sachen sind ausgeschlossen. Wenn die Seriennummer des Gerätes verändert, entfernt oder unleserlich gemacht wurde, erlischt der Garantieanspruch.

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn das Gerät durch eine nicht vom Hersteller autorisierte Person geöffnet, verändert, modifiziert, umgebaut oder repariert wurde.

Durch diese Herstellergarantie werden Ihre gesetzlichen Rechte gegen uns aus dem mit uns geschlossenen Kaufvertrag nicht eingeschränkt. Von diesem Garantieverprechen bleiben etwaige bestehende gesetzliche Gewährleistungsrechte uns gegenüber unberührt. Die Herstellergarantie verletzt Ihre gesetzlichen Rechte daher nicht, sondern erweitert Ihre Rechtsstellung vielmehr.

Sollte die Kaufsache mangelhaft sein, so können Sie sich in jedem Fall an uns im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung wenden und zwar unabhängig davon, ob ein Garantiefall vorliegt oder die Garantie in Anspruch genommen wird.

Geltungsbereich: Deutschland, Österreich, Schweiz

