




Set Silikonschwamm 2-in-1
Set silicone sponge 2-in-1
Set siliconenspons 2-in-1
Set siliconenspons 2-in-1



DE | Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres 3er Sets Silikonschwamm 2-in-1, mit dem Sie Ihr Geschirr, Ihre Gläser, Ihre Pfannen und Töpfe, aber auch Früchte aller Art, bestens abwaschen können. Die Silikonschwämme sind kratzfrei und besonders hygienisch. Sie können unter heißem Wasser oder auch in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Silikonschwämme sind aus lebensmittelechtem Silikon hergestellt, sie sind sehr langlebig, BPA-frei und halten einer Temperatur zwischen -30°C und 260°C stand. Mit dem Haken an der Oberseite sind sie überall aufhängbar, sie sind dadurch platzsparend zu lagern und zu trocknen. Damit Sie lange Freude an Ihrem Set Silikonschwamm 2-in-1 haben und es vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie sie nutzen, um Schäden durch falsche Verwendung zu vermeiden. Wenn Sie das Set Silikonschwamm 2-in-1 Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auch zum Nachschlagen auf.

Technische Daten

Größe: 13,5 x 8,5 x 4,5 cm
Gewicht: 180 Gramm
Material: 100% lebensmittelechtes Silikon

Lieferumfang

3er Set Silikonschwamm 2-in-1
Bedienungsanleitung

Benutzung des Sets Silikonschwamm 2-in-1

Geben Sie auf den nassen Schwamm einfach etwas Spülmittel und reinigen Sie Geschirr, Gläser, Pfannen und Töpfe kratzfrei und effektiv.

Reinigung und Pflege

Das SEECODE Set Silikonschwamm 2-in-1 ist Spülmaschinen-geeignet. Bei stärkerer Verschmutzung kann es auch mit heißem Wasser abgespült werden.

EN | Instruction manual

Thank you for purchasing our set of 3 silicone sponges 2-in-1, which you can use to clean your crockery, glasses, pans and pots as well as fruit of all kinds. The silicone sponges are scratch-free and particularly hygienic. They can be cleaned under hot water or in the dishwasher.

The silicone sponges are made of food-safe silicone, they are very durable, BPA-free and can withstand temperatures between -30°C and 260°C. With the hook on the top, they can be hung up anywhere, making them space-saving to store and dry.

To ensure that you can enjoy your silicone sponge 2-in-1 set for a long time and use it to its full potential, please read these operating instructions carefully before using it to avoid damage caused by incorrect use.

If you give the silicone sponge 2-in-1 set to a third party, these operating instructions should also be handed over. Please also keep the operating instructions for future reference.

Technical data

Size: 13.5 x 8.5 x 4.5 cm
Weight: 180 grams
Material: 100% food-safe silicone

Scope of delivery

Set of 3 silicone sponge 2-in-1
Operating instructions

Using the 2-in-1 silicone sponge set

Simply apply a little washing-up liquid to the wet sponge and clean crockery, glasses, pans and pots effectively and without scratching.

Cleaning and care

The SEECODE silicone sponge 2-in-1 set is dishwasher-safe.

It can also be rinsed with hot water if heavily soiled.

Please do not tumble dry the SEECODE silicone sponge 2-in-1 set.

Bitte das SEECODE Set Silikonschwamm 2-in-1 nicht im Trockner trocknen. Verwenden Sie niemals scheuernde Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien. Verwenden Sie keine metallischen Reinigungsgegenstände.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet in folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Produkts
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original-Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz



Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der regionalen Verordnungen.

Never use abrasive cleaning agents or harsh chemicals.
Do not use any metallic cleaning objects.

Guarantee/warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase.

The geographical scope of the warranty cover is Europe-wide. The proof of purchase serves as proof. The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. The guarantee is excluded in the following cases

- if the product has been modified
- if the product is used in a manner other than that specified above

If you make a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the recognized defect in the product and enclose the original proof of purchase with the consignment. The seller reserves the right to subsequent fulfilment before refunding the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The utilization of statutory warranty rights is free of charge.

General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, even in extracts, as well as the reproduction of the illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Notes on environmental protection



The packaging materials used are recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer required in accordance with local regulations.



This product must not be disposed of with normal household waste within the European Union. Dispose of the device in accordance with regional regulations.

FR | Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté notre set de 3 éponges en silicone 2 en 1, qui vous permettront de laver au mieux votre vaisselle, vos verres, vos poêles et casseroles, mais aussi toutes sortes de fruits. Les éponges en silicone ne rayent pas et sont particulièrement hygiéniques. Elles peuvent être nettoyées sous l'eau chaude ou dans le lave-vaisselle.

Les éponges en silicone sont fabriquées en silicone alimentaire, elles sont très durables, sans BPA et résistent à des températures comprises entre -30°C et 260°C. Grâce au crochet situé sur le dessus, elles peuvent être suspendues partout, ce qui permet de les stocker et de les sécher sans prendre trop de place.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre set éponge en silicone 2 en 1 et l'utiliser pleinement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise utilisation.

Si vous confiez le set Eponge silicone 2 en 1 à un tiers, ce mode d'emploi doit également être remis. Conservez également ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Caractéristiques techniques

Taille : 13,5 x 8,5 x 4,5 cm

Poids : 180 grammes

Matériau : 100% silicone alimentaire

Contenu de la livraison

Set de 3 éponges en silicone 2 en 1

Mode d'emploi

Utilisation du set éponge en silicone 2 en 1

Versez simplement un peu de liquide vaisselle sur l'éponge mouillée et nettoyez la vaisselle, les verres, les poêles et les casseroles efficacement et sans les rayer.

Nettoyage et entretien

Le set SEECODE Eponge en silicone 2-en-1 est compatible avec le lave-vaisselle.

En cas de salissures plus importantes, il peut également être rincé à l'eau chaude.

NL | Gebruiksaanwijzing

Hartelijk dank voor uw aankoop van onze set van 3 siliconensponsjes 2-in-1, waarmee u uw servies, glazen, pannen en potten en allerlei soorten fruit kunt schoonmaken. De siliconensponzen zijn krasvrij en bijzonder hygiënisch. Ze kunnen worden gereinigd onder heet water of in de vaatwasser.

De siliconen sponzen zijn gemaakt van voedselveilige siliconen, ze zijn zeer duurzaam, BPA-vrij en bestand tegen temperaturen tussen -30°C en 260°C. Met het haakje aan de bovenkant kunnen ze overal opgehangen worden, waardoor ze ruimtebesparend op te bergen en te drogen zijn.

Om ervoor te zorgen dat je lang plezier hebt van je siliconen spons 2-in-1 set en deze optimaal kunt gebruiken, lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat je hem in gebruik neemt om schade door verkeerd gebruik te voorkomen.

Als u de siliconen spons 2-in-1 set aan derden geeft, moet deze gebruiksaanwijzing ook worden overhandigd. Bewaar de gebruiksaanwijzing ook voor toekomstig gebruik.

Technische gegevens

Afmetingen: 13,5 x 8,5 x 4,5 cm

Gewicht: 180 gram

Materiaal: 100% voedselveilige siliconen

Leveringsomvang

Set van 3 siliconensponsjes 2-in-1

Gebruiksaanwijzing

Gebruik van de 2-in-1 siliconen spons set

Breng gewoon een beetje afwasmiddel aan op de natte spons en reinig serviesgoed, glazen, pannen en potten effectief en zonder krassen.

Reiniging en onderhoud

De SEECODE 2-in-1 siliconen spons is vaatwasmachinebestendig.

Hij kan ook met heet water worden afgespoeld als hij erg vuil is.

De SEECODE 2-in-1 siliconen spons mag niet in de droger.

Ne pas sécher le set SEECODE Eponge en silicone 2-en-1 dans le sèche-linge. N'utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques forts. N'utilisez pas d'objets de nettoyage métalliques.

Garantie

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe. La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi. La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du produit

- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus

En cas de recours à la garantie/garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage garantissant son transport au point de vente qui l'a acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit.

Informations générales

Droits d'auteur

Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Remarques relatives à la protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage qui ne sont plus utilisés conformément aux réglementations locales en vigueur.



Dans l'Union européenne, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers normaux. Éliminez l'appareil conformément aux réglementations régionales.

Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen of agressieve chemicaliën.

Gebruik geen metalen reinigingsvoorwerpen.

Garantie

De garantieperiode is 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Dit is inclusief 6 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt voor heel Europa. Het aankoopbewijs dient als bewijs. Het product is voor verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen

- als het product is gewijzigd

- als het product op een andere manier wordt gebruikt dan hierboven aangegeven

Als u een beroep doet op de garantie, stuur dan het volledige product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar u het product hebt gekocht.

Beschrijf het erkende defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht voor om het product achteraf te laten nakomen voordat het aankoopbedrag wordt terugbetaald. Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed als een gerechtvaardigde claim onder de wettelijke garantie wordt vastgesteld. Het gebruik van wettelijke garantierechten is gratis.

Algemene informatie

Auteursrecht

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of herdruk, zelfs in uittreksels, evenals de reproductie van de illustraties, zelfs in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Opmerkingen over milieubescherming



De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gooi verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is weg volgens de plaatselijke voorschriften.



Dit product mag binnen de Europese Unie niet met het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd. Voer het apparaat af volgens de regionale voorschriften.