


F




200953128

Pro·Idée

Douche jardin design tournesol

Réf. 237-817

Liste des pièces / Instructions de montage



A1



A2



B



x4

C



D




x2

E



F



G




G2



G3



G4



23



Ø14mm








PH



30'







CONSEILS D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ

Généralités

- Lisez attentivement les instructions avant utilisation.
- Conservez soigneusement ces instructions. Joignez tous les documents au produit si vous le transmettez à un tiers.
- N'utilisez ce produit que comme douche en extérieur. Toute autre utilisation ou modification du produit est considérée comme non conforme et peut entraîner des blessures et des dommages. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation non conforme.
- Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT



Risque mortel et d'accident pour les enfants de tous âges ! Ne laissez jamais les enfants sans surveillance avec le matériel de conditionnement. Le matériel de conditionnement présente un risque d'étouffement. Les petites pièces peuvent être avalées. Les enfants sous-estiment souvent les danger !

Notice de montage

Créez une surface de travail plane avant le montage. Préparez les pièces et vérifiez qu'elles sont complètes avant de commencer le montage. Suivez les illustrations de montage.

1. Montez la pomme de douche (F) en la tournant sur la barre de douche (A1).
2. Vissez les feuilles (G2, G3) dans la partie supérieure de la barre de douche (A1), et la feuille G4 dans la partie inférieure de la barre de douche (A2).
3. Placez le robinet (G1) à l'endroit prévu (voir p. 3, ill. 2) et vissez-le avec un tournevis cruciforme.
4. Raccordez les extrémités des tuyaux des barres de douche A1 & A2 avec le collier de serrage (C). Vissez le collier de serrage avec un tournevis cruciforme (voir p. 4, ill. 1-2).
5. Vissez les deux parties de la barre de douche avec les vis (D) et une clé Allen (voir p.4, ill. 3).
6. Montez la barre de douche sur le socle (E) en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
7. Fixez le socle (E) avec les vis (B) sur un support approprié conformément aux instructions (voir p. 5).

Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse.

Emplacement

Vérifiez que le support est adapté à l'installation de la douche de jardin. Les sols en béton ou les dalles de trottoir conviennent par exemple.

Mise en service

Avec un raccord à visser 3/4", montez un tuyau d'alimentation en eau chaude et un tuyau d'alimentation en eau froide sur les filets de vis prévus à cet effet à l'extrémité inférieure de la douche de jardin. Vous modifiez le débit en tournant le robinet (G1). Vous pouvez également faire fonctionner la douche uniquement avec un tuyau d'alimentation en eau froide. Débranchez les raccords de tuyaux pour mettre la douche de jardin hors service.

Résolution des erreurs

Si la douche de jardin ne fonctionne pas, faites attention aux points suivants :

- Un tuyau d'eau approprié doit être raccordé à la vanne. Contrôlez la vanne avant de l'utiliser.
- Vérifiez que la douche est bien fixée au sol.
- Vérifiez que toutes les pièces sont bien vissées ensemble.

Nettoyage et entretien

Pour le nettoyage, n'utilisez que de l'eau chaude et un produit vaisselle doux.

REMARQUE

Mettez la douche de jardin hors service en cas de fortes intempéries. Les précipitations et les températures inférieures à zéro peuvent endommager la douche de jardin.

Caractéristiques techniques

Pour tuyaux de Ø 3/4"

Avec raccord de robinet

Avec capuchon à visser

Dimensions : (ØxH) env. 30 x 217 cm,



Socle (ØxH) env. 22 x 22 cm





Matériau : Acier inoxydable, métal, plastique


Buitendouche in zonneblomdesign

nr. 237-817

Onderdelenlijst / montagehandleiding







GEBRUIKS- EN VEILIGHEIDSI- STRUCTIES

Algemene informatie

- Lees de handleiding voor gebruik goed door.
- Bewaar deze gebruikshandleiding goed. Geef de documentatie mee als u het product doorgeeft aan derden.
- Gebruik het product alleen als buitendouche. Andere toepassingen of veranderingen aan het product gelden als onreglementair en kunnen leiden tot letsel en schade.

Voor schade die voortvloeit uit een onreglementair gebruik accepteert de fabrikant geen aansprakelijkheid.

- Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING



Levensgevaar en ongevaar risico voor (kleine) kinderen! Laat kinderen nooit zonder toezicht met het verpakkingsmateriaal achter. Er bestaat verstikkingsgevaar door verpakkingsmateriaal. Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt! Kinderen onderschatten risico's vaak!

Montage-instructies

Zorg voor de montage van het product voor een effen werkvlak. Leg de onderdelen klaar en controleer de verpakkingsinhoud op volledigheid, voordat u met de montage begint. Volg de afbeeldingen voor de montage.

1. Monteer de douchekop (F) door draaien op de douchestang (A1).
2. Monteer de bladeren (G2, G3) door draaien op douchestang (A1), en het blad G4 op douchestang (A2).
3. Plaats de hendel (G1) op de betreffende positie (zie pagina 3, afbeelding 2) en draai deze vast met een kruiskopschroevendraaier.
4. Verbind de slanguiteinden uit de douchestangen A1 & A2 met de slangklems (C). Schroef vervolgens de slangklem met een kruiskopschroevendraaier (zie pagina 4, afbeeldingen 1-2) vast.
5. Schroef de twee delen van de douchestang met de schroeven (D) en een inbussleutel vast (zie pagina 4, afbeelding 3).
6. Monteer de douchestang door draaien in de richting van de wijzers van de klok op de sokkel (E).
7. Monteer de sokkel (E) met de schroeven (B) volgens de instructies (pagina 5) op een geschikte ondergrond.

De demontage vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Locatie

Zorg ervoor dat de ondergrond voor de montage van de tuindouche geschikt is. Geschikt zijn bijvoorbeeld betonnen vloeren of bestrating/tegels.

Ingebruikname

Monteer elk een warmwater- en een koudwaterslang met een 3/4"-schroefkoppeling op de hiervoor bedoelde schroefdraad op het onderste uiteinde van de tuindouche. De doorstroomhoeveelheid verandert door draaien van de hendel (G1). U kunt de douche ook alleen met een slang voor koud water gebruiken. Koppel de slangverbindingen los om de tuindouche buiten bedrijf te stellen.

Fouten oplossen

Wanneer de tuindouche niet werkt, dient u het volgende te controleren:

- Er moet een geschikte waterslang op het ventiel aangesloten zijn. Controleer het ventiel voor gebruik.
- Controleer of de douche stevig op de grond staat.
- Controleer of alle onderdelen stevig zijn vastgeschroefd.

Reiniging en onderhoud

Gebruik voor de reiniging alleen warm water en een mild afwasmiddel.

OPMERKING

Stel de tuindouche bij extreem weer buiten bedrijf. Neerslag en temperaturen onder het vriespunt kunnen tot schade aan de buitendouche leiden.

Technische specificaties

Geschikt voor slangen met Ø 3/4"

incl. een kraanstuk

incl. een schroefdraaddop

Afmetingen: (Øxh) ca. 30 x 217 cm,

bodemplaat (Ø) ca. 22 x 22 cm

Materiaal: roestvrij staal, metaal, kunststof

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119

NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089

UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen

