



**Induktionsherd-Schutzmatte**  
**Induction cooker protective mat**  
**Tapis de protection pour cuisinière à induction**  
**Inductiekookplaatbeschermmat**



**DE (2) | EN (6) | FR (10) | NL (14)**  
**EAN 4026924204665**

## DE I SEECODE Induktionsherd-Schutzmatte

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertige Induktionsherd-Schutzmatte entschieden haben. Mit Ihrer neuen Induktionsherd-Schutzmatte aus glasfaserverstärktem Platin-Silikon haben Sie eine langlebige, elegante und besonders funktionale Lösung gewählt, um Ihr Induktionskochfeld zuverlässig zu schützen und dessen Wert dauerhaft zu erhalten.

Diese Schutzmatte vereint modernes Design mit hoher Alltagstauglichkeit und wurde speziell für anspruchsvolle Haushalte entwickelt, die Wert auf Qualität, Sicherheit und Pflegeleichtigkeit legen.

Die Induktionsherd-Schutzmatte schützt Ihr Glaskeramik-Induktionsfeld effektiv vor Kratzern, Verschmutzungen und Abnutzung. Das hochwertige Silikonmaterial ist mit Glasfasern verstärkt und dadurch deutlich widerstandsfähiger und hitzestabiler als herkömmliche Silikonpads. Dank der rutschfesten Oberfläche stehen Töpfe und Küchenutensilien sicher und stabil – selbst bei intensiver Nutzung.

Damit Sie lange Freude an Ihrer Induktionsherd-Schutzmatte haben, empfehlen wir, diese Anleitung aufmerksam durchzulesen und für später aufzubewahren.

### Lieferumfang

Induktionsherd-Schutzmatte  
Bedienungsanleitung

### Technische Daten

Material: Platin-Silikon  
Größe: B 55 x H 90 cm, Materialstärke 0,7 mm  
Gewicht: 490 Gramm  
Hitzebeständigkeit: bis 250 °C

### Produktbeschreibung

#### Besondere Merkmale

- Glasfaserverstärktes Platin-Silikon  
Für höchste Stabilität, lange Lebensdauer, verbesserte Hitzebeständigkeit bis 250 °C, spülmaschinenfest.
- Zuverlässiger Kratz- & Oberflächenschutz  
Bewahrt empfindliche Glaskeramikfelder vor Kratzern, Schmutz und Abnutzung.
- Rutschfeste Oberfläche  
Sorgt für sicheren Stand von Töpfen und Küchenutensilien beim Kochen.
- Hitzebeständig & multifunktional  
Ideal als Kochfeldschutz, Untersetzer für heiße Töpfe sowie für den Einsatz im Ofen (aber bitte nicht direkt auf den Boden des Backofens), Kühlschrank oder in der Mikrowelle.
- Pflegeleicht & wiederverwendbar  
Einfach zu reinigen und eine nachhaltige Alternative zu Einweg-Schutzlösungen.
- Universell passend  
Für nahezu alle gängigen Induktionskochfelder geeignet.

## **Einsatzmöglichkeiten**

- Schutz des Induktionskochfeldes während des Kochens
- Untersetzer für heiße Töpfe und Pfannen
- Schutzunterlage im Ofen (aber bitte nicht direkt auf den Boden des Backofens)
- Praktische Ablage im Küchenschrank
- Geeignet für die Mikrowelle

## **Anwendung**

1. Legen Sie die Induktionsherd-Schutzmatte flach und passgenau auf das saubere, trockene Induktionskochfeld.
2. Stellen Sie Kochgeschirr wie gewohnt auf die Matte.
3. Die rutschfeste Oberfläche sorgt dafür, dass Töpfe sicher stehen und nicht verrutschen.
4. Benutzen Sie das Kochfeld wie gewohnt.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie stets die Herstellerangaben Ihres Induktionskochfeldes.

## **Hinweis zum individuellen Zuschneiden**

Die Induktionsherd-Schutzmatte kann bei Bedarf formgerecht zugeschnitten werden, um sie optimal an die Größe oder Kontur Ihres Induktionskochfeldes anzupassen.

## **Bitte beachten Sie dabei folgende Hinweise:**

- Verwenden Sie ausschließlich geeignete, scharfe Schneidwerkzeuge (z. B. Schere oder Cutter).
- Schneiden Sie die Matte nur im kalten, unbenutzten Zustand und nicht auf dem Kochfeld zu.
- Achten Sie auf saubere, gleichmäßige Schnittkanten, um ein Aufrollen oder Einreißen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Matte nach dem Zuschneiden plan, faltenfrei und vollständig aufliegt.
- Veränderungen durch Zuschneiden erfolgen in eigener Verantwortung.

## **Reinigung & Pflege**

### **Die Reinigung ist besonders einfach:**

- mit warmem Wasser abspülen oder
- mit einem feuchten Tuch abwischen oder
- in der Spülmaschine reinigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein mildes Spülmittel verwendet werden.

Die Matte ist robust, formstabil und für den dauerhaften, wiederholten Einsatz konzipiert.

## **Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Verwendung auf.

- Lassen Sie die Schutzmatte nach dem Kochen vollständig abkühlen, bevor Sie sie reinigen oder entfernen.
- Beachten Sie stets die Herstellerangaben Ihres Induktionskochfeldes. Nicht alle Gerätehersteller erlauben den Betrieb mit Schutzmatten.
- Verwenden Sie die Induktionsherd-Schutzmatte ausschließlich bestimmungsgemäß als Schutz- und Unterlage auf Induktionskochfeldern oder als hitzebeständige Unterlage.
- Die Schutzmatte darf nicht zwischen Kochfeld und Kochgeschirr verkantet oder gefaltet verwendet

werden.

- Setzen Sie die Matte keiner direkten offenen Flamme (z. B. Gasherd, Grill) aus.
- Überschreiten Sie keine vom Kochfeld oder Kochgeschirr vorgegebenen maximalen Betriebstemperaturen.
- Verwenden Sie die Matte nicht bei sichtbaren Beschädigungen, Rissen oder starker Materialermüdung.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

## **Haftungsausschluss**

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder Abweichung vom bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.

Insbesondere wird keine Haftung übernommen für:

- Schäden am Induktionskochfeld oder Kochgeschirr infolge nicht freigegebener Nutzung durch den Gerätehersteller.
- Folgeschäden durch Überhitzung, falsche Platzierung oder mechanische Beschädigung der Schutzmatte.
- Sach- oder Personenschäden, die aus missbräuchlicher oder fahrlässiger Verwendung resultieren.
- Für Schäden, die durch eigenständiges Zuschneiden oder sonstige Veränderungen an der Induktionsherd-Schutzmatte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Die Haftung beschränkt sich im gesetzlich zulässigen Rahmen auf den Wert des gelieferten Produkts. Gesetzliche Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

## **Garantie & Gewährleistung**

### **Gesetzliche Gewährleistung**

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Diese Rechte stehen Ihnen als Käufer unabhängig von einer eventuell zusätzlich gewährten freiwilligen Garantie zu.

### **Freiwillige Garantie**

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir eine freiwillige Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Diese Garantie gilt europaweit und setzt die Vorlage eines Kaufbelegs voraus.

Die freiwillige Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab, die trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle vor dem Versand auftreten können.

### **Von der freiwilligen Garantie ausgeschlossen sind insbesondere:**

- Veränderungen oder Modifikationen des Produktes ohne unsere Zustimmung
- Verwendung des Produktes in einer Weise, die nicht der bestimmungsgemäßen Nutzung entspricht

### **Vorgehen im Gewährleistungs- oder Garantiefall**

Bitte senden Sie das vollständige Produkt in transportsicherer Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der es erworben wurde.

Legen Sie Ihrer Rücksendung bitte bei:

- eine Beschreibung des festgestellten Mangels,
- den Original-Kaufbeleg als Nachweis für Gewährleistung bzw. Garantie.

Der Verkäufer prüft den gemeldeten Mangel und behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor einer eventuellen Erstattung des Kaufpreises vor.

Für den Fall, dass ein berechtigter Garantie- oder Gewährleistungsanspruch besteht, werden alle erforderlichen Transportkosten erstattet.

Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist für den Käufer unentgeltlich.

### **Allgemeine Hinweise**

#### **© Urheberrecht**

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen oder Abbildungen, auch in veränderter Form, sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers erlaubt.

#### **Umweltschutz**



Unsere Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht nach den Vorschriften Ihres Landes.

#### **Entsorgung**

Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den örtlichen Vorschriften für Silikon.

# EN I SEECODE Induction cooker protective mat

Thank you for choosing our high-quality induction cooker protection mat. With your new induction hob protection mat made of glass fibre reinforced platinum silicone, you have chosen a durable, elegant and particularly functional solution to reliably protect your induction hob and maintain its value in the long term.

This protection mat combines modern design with high everyday practicality and has been specially developed for discerning households that value quality, safety and ease of care.

The induction hob protection mat effectively protects your glass ceramic induction hob from scratches, dirt and wear. The high-quality silicone material is reinforced with glass fibres, making it significantly more resistant and heat-stable than conventional silicone pads. Thanks to the non-slip surface, pots and kitchen utensils remain secure and stable – even during intensive use.

To ensure that you can enjoy your induction hob protective mat for a long time, we recommend that you read these instructions carefully and keep them for future reference.

## Scope of delivery

Induction hob protective mat  
Instruction manual

## Technical data

Material: platinum silicone  
Size: W 55 x H 90 cm, material thickness 0.7 mm  
Weight: 490 grams  
Heat resistance: up to 250 °C

## Product description

### Special features

- Glass fibre reinforced platinum silicone  
For maximum stability, long service life, improved heat resistance up to 250 °C, dishwasher safe.
- Reliable scratch and surface protection  
Protects sensitive glass ceramic hobs from scratches, dirt and wear.
- Non-slip surface  
Ensures that pots and kitchen utensils remain stable while cooking.
- Heat-resistant & multifunctional  
Ideal as hob protection, coasters for hot pots and for use in the oven (but please do not place directly on the oven floor), refrigerator or microwave.
- Easy to clean & reusable  
Easy to clean and a sustainable alternative to disposable protective solutions.
- Universally compatible  
Suitable for almost all common induction hobs.

### **Possible uses**

- Protection of the induction hob during cooking
- Coaster for hot pots and pans
- Protective mat in the oven (but please do not place directly on the oven floor)
- Practical storage in the refrigerator
- Suitable for the microwave

### **Application**

1. Place the induction hob protection mat flat and precisely on the clean, dry induction hob.
2. Place cookware on the mat as usual.
3. The non-slip surface ensures that pots stand securely and do not slip.
4. Use the hob as usual.

**Note:** Please always follow the manufacturer's instructions for your induction hob.

### **Note on custom cutting**

The induction hob protection mat can be cut to size as required to fit the size or contour of your induction hob perfectly.

### **Please note the following instructions:**

- Only use suitable, sharp cutting tools (e.g. scissors or a craft knife).
- Only cut the mat when it is cold and unused, and not on the hob.
- Ensure that the cut edges are clean and even to prevent curling or tearing.
- Make sure that the mat lies flat, wrinkle-free and completely flat after cutting.
- Any changes made by cutting are your own responsibility.

### **Cleaning & care**

#### **Cleaning is particularly easy:**

- Rinse with warm water or
- Wipe with a damp cloth or
- Clean in the dishwasher.

A mild detergent can be used for heavier soiling.

The mat is robust, dimensionally stable and designed for long-term, repeated use.

## Safety instructions

Please read the following safety instructions carefully and keep this instruction manual for future reference.

- Allow the protective mat to cool completely after cooking before cleaning or removing it.
- Always follow the manufacturer's instructions for your induction hob. Not all appliance manufacturers allow the use of protective mats.
- Only use the induction hob protective mat as intended, as a protective mat and underlay on induction hobs or as a heat-resistant underlay.
- The protective mat must not be used wedged or folded between the hob and the cookware.
- Do not expose the mat to direct open flames (e.g. gas cooker, barbecue).
- Do not exceed the maximum operating temperatures specified for the hob or cookware.
- Do not use the mat if it shows visible damage, cracks or severe material fatigue.
- This product is not a toy and should be kept out of the reach of children.

## Disclaimer

The manufacturer accepts no liability for damage resulting from improper use, failure to observe these operating instructions or deviation from the intended use.

### In particular, no liability is accepted for:

- Damage to the induction hob or cookware as a result of use not approved by the appliance manufacturer.
- Consequential damage caused by overheating, incorrect placement or mechanical damage to the protective mat.
- Property damage or personal injury resulting from misuse or negligent use.
- No liability is accepted for damage caused by cutting or otherwise modifying the induction cooker protective mat.

Liability is limited to the value of the delivered product within the scope permitted by law. Statutory warranty rights remain unaffected by this.

## Guarantee & warranty

### Statutory warranty

The statutory warranty rights apply to this product.

The statutory warranty period is 24 months from the date of purchase.

As the purchaser, you are entitled to these rights regardless of any additional voluntary warranty that may be granted.

### Voluntary warranty

In addition to the statutory warranty, we grant a voluntary warranty of 6 months from the date of purchase.

This warranty is valid throughout Europe and requires the presentation of a proof of purchase.

The voluntary warranty covers material and manufacturing defects that may occur despite careful quality control prior to shipment.

**The following are specifically excluded from the voluntary warranty:**

- Changes or modifications to the product without our consent
- Use of the product in a manner that does not correspond to its intended use

**Procedure in the event of a warranty or guarantee claim**

Please return the complete product in secure packaging to the point of sale where it was purchased.

Please enclose the following with your return:

- A description of the defect found
- The original proof of purchase as evidence of warranty or guarantee

The seller will examine the reported defect and reserves the right to remedy the defect before refunding the purchase price.

In the event of a justified warranty or guarantee claim, all necessary transport costs will be reimbursed.

The buyer is not charged for exercising their statutory rights in relation to defects.

**General information****© Copyright**

These instructions are protected by copyright. Reproductions or illustrations, even in modified form, are only permitted with the written consent of the manufacturer.

**Environmental protection**

Our packaging materials are recyclable. Please dispose of the packaging in an environmentally friendly manner in accordance with the regulations of your country.

**Disposal**

At the end of its service life, dispose of the product in accordance with local regulations for silicone.

## FR | SEECODE Tapis de protection pour cuisinière à induction

Merci d'avoir choisi notre tapis de protection pour cuisinière à induction de haute qualité. Avec votre nouveau tapis de protection pour cuisinière à induction en silicone platine renforcé de fibres de verre, vous avez choisi une solution durable, élégante et particulièrement fonctionnelle pour protéger efficacement votre plaque à induction et préserver durablement sa valeur.

Ce tapis de protection allie un design moderne à une grande praticité au quotidien et a été spécialement conçu pour les ménages exigeants qui accordent de l'importance à la qualité, à la sécurité et à la facilité d'entretien.

Le tapis de protection pour cuisinière à induction protège efficacement votre plaque à induction en vitrocéramique contre les rayures, les salissures et l'usure. Le silicone de haute qualité est renforcé de fibres de verre, ce qui le rend nettement plus résistant et plus stable à la chaleur que les tapis en silicone classiques. Grâce à sa surface antidérapante, les casseroles et les ustensiles de cuisine restent stables et en place, même en cas d'utilisation intensive.

Afin de profiter longtemps de votre tapis de protection pour cuisinière à induction, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d'emploi et de le conserver pour référence ultérieure.

### Contenu de la livraison

Tapis de protection pour cuisinière à induction

Mode d'emploi

### Caractéristiques techniques

Matériau : silicone platine

Dimensions : L 55 x H 90 cm, épaisseur du matériau 0,7 mm

Poids : 490 grammes

Résistance à la chaleur : jusqu'à 250 °C

### Description du produit

#### Caractéristiques particulières

- Silicone platine renforcé de fibres de verre  
Pour une stabilité maximale, une longue durée de vie, une meilleure résistance à la chaleur jusqu'à 250 °C, lavable au lave-vaisselle.
- Protection fiable contre les rayures et pour les surfaces  
Protège les plaques vitrocéramiques sensibles contre les rayures, les salissures et l'usure.
- Surface antidérapante  
Assure la stabilité des casseroles et des ustensiles de cuisine pendant la cuisson.
- Résistant à la chaleur et multifonctionnel  
Idéal comme protection pour les plaques de cuisson, dessous-de-plat pour les casseroles chaudes et pour une utilisation au four (mais pas directement sur le fond du four), au réfrigérateur ou au micro-ondes.
- Facile d'entretien et réutilisable  
Facile à nettoyer et alternative durable aux solutions de protection jetables.
- Universel  
Convient à presque toutes les plaques à induction courantes.

## **Possibilités d'utilisation**

- Protection de la plaque à induction pendant la cuisson
- Dessous de plat pour casseroles et poêles chaudes
- Tapis de protection dans le four (mais pas directement sur le fond du four)
- Support pratique dans le réfrigérateur
- Convient pour le micro-ondes

## **Utilisation**

1. Placez le tapis de protection pour cuisinière à induction à plat et bien ajusté sur la plaque à induction propre et sèche.
2. Placez les ustensiles de cuisine sur le tapis comme d'habitude.
3. La surface antidérapante garantit que les casseroles restent en place et ne glissent pas.
4. Utilisez la plaque de cuisson comme d'habitude.

**Remarque:** veuillez toujours respecter les instructions du fabricant de votre plaque à induction.

## **Remarque concernant la découpe personnalisée**

Le tapis de protection pour cuisinière à induction peut être découpé à la forme souhaitée afin de s'adapter de manière optimale à la taille ou au contour de votre plaque à induction.

## **Veillez respecter les consignes suivantes:**

- Utilisez exclusivement des outils de coupe adaptés et tranchants (par exemple des ciseaux ou un cutter).
- Ne coupez le tapis que lorsqu'il est froid et inutilisé, et ne le coupez pas sur la plaque de cuisson.
- Veillez à obtenir des bords nets et réguliers afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent ou ne se déchirent.
- Assurez-vous que le tapis repose à plat, sans plis et entièrement à plat après la découpe.
- Les modifications apportées par la découpe sont sous votre propre responsabilité.

## **Nettoyage et entretien**

### **Le nettoyage est particulièrement facile :**

- rincer à l'eau chaude ou
- essuyer avec un chiffon humide ou
- laver au lave-vaisselle.

En cas de salissures importantes, vous pouvez utiliser un détergent doux.

Le tapis est robuste, indéformable et conçu pour une utilisation durable et répétée.

## Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes et conserver ce mode d'emploi pour une utilisation future.

- Après la cuisson, laissez le tapis de protection refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le retirer.
- Respectez toujours les instructions du fabricant de votre plaque à induction. Tous les fabricants d'appareils ne permettent pas l'utilisation de tapis de protection.
- Utilisez le tapis de protection pour cuisinière à induction exclusivement conformément à l'usage prévu, comme protection et support sur les plaques à induction ou comme support résistant à la chaleur.
- Le tapis de protection ne doit pas être utilisé entre la plaque de cuisson et les ustensiles de cuisine s'il est plié ou coincé.
- N'exposez pas le tapis à une flamme nue directe (par exemple, cuisinière à gaz, barbecue).
- Ne dépassez pas les températures maximales de fonctionnement spécifiées pour la plaque de cuisson ou les ustensiles de cuisine.
- N'utilisez pas le tapis s'il présente des dommages visibles, des fissures ou une forte fatigue du matériau.
- Ce produit n'est pas un jouet et doit être conservé hors de portée des enfants.

## Clause de non-responsabilité

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, du non-respect du présent mode d'emploi ou d'une utilisation non conforme à l'usage prévu.

### En particulier, aucune responsabilité n'est assumée pour :

- les dommages causés à la table de cuisson à induction ou aux ustensiles de cuisine résultant d'une utilisation non autorisée par le fabricant de l'appareil.
- les dommages consécutifs à une surchauffe, un mauvais positionnement ou un endommagement mécanique du tapis de protection.
- les dommages matériels ou corporels résultant d'une utilisation abusive ou négligente.
- Aucune responsabilité n'est assumée pour les dommages résultant d'une découpe ou d'autres modifications apportées au tapis de protection pour cuisinière à induction.

La responsabilité est limitée, dans les limites autorisées par la loi, à la valeur du produit livré. Les droits de garantie légaux restent inchangés.

## Garantie

### Garantie légale

Les droits de garantie légaux s'appliquent à ce produit.

La période de garantie légale est de 24 mois à compter de la date d'achat.

En tant qu'acheteur, vous bénéficiez de ces droits indépendamment de toute garantie volontaire supplémentaire qui pourrait être accordée.

### Garantie volontaire

En plus de la garantie légale, nous accordons une garantie volontaire de 6 mois à compter de la date

d'achat.

Cette garantie est valable dans toute l'Europe et nécessite la présentation d'une preuve d'achat.

La garantie volontaire couvre les défauts de matériaux et de fabrication qui peuvent survenir malgré un contrôle qualité minutieux avant l'expédition.

**Sont notamment exclus de la garantie volontaire :**

- les modifications ou altérations du produit sans notre accord
- l'utilisation du produit d'une manière non conforme à l'usage prévu

**Procédure en cas de recours à la garantie**

Veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage adapté au transport au point de vente où il a été acheté.

**Veillez joindre à votre retour :**

- une description du défaut constaté,
- la preuve d'achat originale comme justificatif de la garantie.

Le vendeur vérifie le défaut signalé et se réserve le droit de procéder à une exécution ultérieure avant un éventuel remboursement du prix d'achat.

En cas de recours justifié à la garantie, tous les frais de transport nécessaires seront remboursés.

Le recours aux droits légaux en matière de défauts est gratuit pour l'acheteur.

**Remarques générales**

**© Droits d'auteur**

Ce mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction ou illustration, même sous une forme modifiée, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

**Protection de l'environnement**



Nos matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer l'emballage de manière écologique, conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

**Élimination**

À la fin de sa durée de vie, éliminez le produit conformément à la réglementation locale en vigueur pour le silicone.

# NL | SEECODE Inductiekookplaatbeschermmat

Hartelijk dank dat u voor onze hoogwaardige inductiekookplaatbeschermmat hebt gekozen. Met uw nieuwe inductiekookplaatbeschermmat van glasvezelversterkt platina-siliconen heeft u gekozen voor een duurzame, elegante en bijzonder functionele oplossing om uw inductiekookplaat betrouwbaar te beschermen en de waarde ervan blijvend te behouden.

Deze beschermmat combineert een modern design met een hoge geschiktheid voor dagelijks gebruik en is speciaal ontwikkeld voor veeleisende huishoudens die waarde hechten aan kwaliteit, veiligheid en onderhoudsgemak.

De beschermmat voor inductiekookplaten beschermt uw glaskeramische inductiekookplaat effectief tegen krassen, vuil en slijtage. Het hoogwaardige siliconenmateriaal is versterkt met glasvezels en daardoor aanzienlijk sterker en hittebestendiger dan conventionele siliconenpads. Dankzij het antislippoppervlak staan potten en keukengerei veilig en stabiel, zelfs bij intensief gebruik.

Om lang plezier te hebben van uw inductiekookplaatbeschermmat, raden wij u aan deze handleiding aandachtig door te lezen en te bewaren voor later gebruik.

## Leveringsomvang

Inductiekookplaatbeschermmat

Gebruiksaanwijzing

## Technische gegevens

Materiaal: platina-siliconen

Afmetingen: B 55 x H 90 cm, materiaaldikte 0,7 mm

Gewicht: 490 gram

Hittebestendigheid: tot 250 °C

## Productbeschrijving

### Bijzondere kenmerken

- Met glasvezel versterkt platina-siliconen  
Voor maximale stabiliteit, lange levensduur, verbeterde hittebestendigheid tot 250 °C, vaatwasmachinebestendig.
- Betrouwbare bescherming tegen krassen en beschadigingen van het oppervlak  
Beschermt gevoelige keramische kookplaten tegen krassen, vuil en slijtage.
- Antislippoppervlak  
Zorgt ervoor dat potten en keukengerei tijdens het koken stevig blijven staan.
- Hittebestendig en multifunctioneel  
Ideaal als bescherming voor kookplaten, onderzetteren voor hete potten en voor gebruik in de oven (maar niet direct op de bodem van de oven), koelkast of magnetron.
- Onderhoudsvriendelijk en herbruikbaar  
Gemakkelijk schoon te maken en een duurzaam alternatief voor wegwerpbaar beschermingsoplossingen.
- Universeel geschikt  
Geschikt voor bijna alle gangbare inductiekookplaten.

## **Toepassingsmogelijkheden**

- Bescherming van de inductiekookplaat tijdens het koken
- Onderzetter voor hete potten en pannen
- Beschermende onderlegger in de oven (maar niet direct op de bodem van de oven)
- Praktische opbergplaats in de koelkast
- Geschikt voor de magnetron

## **Gebruik**

1. Leg de inductiekookplaatbeschermmat plat en precies passend op de schone, droge inductiekookplaat.
2. Zet kookgerei zoals gewoonlijk op de mat.
3. Het antislippoppervlak zorgt ervoor dat pannen stevig staan en niet wegglijden.
4. Gebruik de kookplaat zoals gewoonlijk.

**Opmerking:** Neem altijd de instructies van de fabrikant van uw inductiekookplaat in acht.

## **Opmerking over het op maat snijden**

De inductiekookplaatbeschermmat kan indien nodig op maat worden gesneden om deze optimaal aan te passen aan de grootte of contouren van uw inductiekookplaat.

## **Houd daarbij rekening met de volgende opmerkingen:**

- Gebruik uitsluitend geschikte, scherpe snijgereedschappen (bijv. een schaar of cutter).
- Snijd de mat alleen in koude, ongebruikte toestand en niet op de kookplaat.
- Zorg voor schone, gelijkmatige snijranden om oprollen of scheuren te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de mat na het op maat snijden vlak, kreukvrij en volledig plat ligt.
- Wijzigingen door het op maat snijden zijn voor eigen verantwoordelijkheid.

## **Reiniging & onderhoud**

### **De reiniging is bijzonder eenvoudig:**

- afspoelen met warm water of
- afvegen met een vochtige doek of
- reinigen in de vaatwasser.

Bij sterkere vervuiling kan een mild afwasmiddel worden gebruikt.

De mat is robuust, vormvast en ontworpen voor langdurig, herhaaldelijk gebruik.

## **Veiligheidsinstructies**

Lees de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig door en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.

- Laat de beschermmat na het koken volledig afkoelen voordat u deze reinigt of verwijdert.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant van uw inductiekookplaat. Niet alle fabrikanten staan het gebruik van beschermmatten toe.
- Gebruik de inductiekookplaatbeschermmat uitsluitend voor het beoogde doel als bescherming en onderlaag op inductiekookplaten of als hittebestendige onderlaag.
- De beschermmat mag niet gekanteld of gevouwen tussen de kookplaat en het kookgerei worden gebruikt.
- Stel de mat niet bloot aan een directe open vlam (bijv. gasfornuis, grill).
- Overschrijd de maximale bedrijfstemperaturen van de kookplaat of het kookgerei niet.
- Gebruik de mat niet als er zichtbare beschadigingen, scheuren of ernstige materiaalmoetheid zijn.
- Dit product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

## **Aansprakelijkheidsuitsluiting**

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onjuist gebruik, het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing of afwijking van het beoogde gebruik.

### **Er wordt met name geen aansprakelijkheid aanvaard voor:**

- Schade aan de inductiekookplaat of het kookgerei als gevolg van gebruik dat niet is goedgekeurd door de fabrikant van het apparaat.
- Gevolgschade door oververhitting, verkeerde plaatsing of mechanische beschadiging van de beschermmat.
- Materiële schade of persoonlijk letsel als gevolg van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.
- Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade die ontstaat door zelfstandig knippen of andere wijzigingen aan de beschermmat voor de inductiekookplaat.

De aansprakelijkheid is beperkt tot de waarde van het geleverde product, voor zover wettelijk toegestaan. Wettelijke garantierechten blijven hierdoor onaangetaast.

## **Garantie & waarborg**

### **Wettelijke garantie**

Voor dit product gelden de wettelijke garantierechten.

De wettelijke garantieperiode bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

Deze rechten komen u als koper toe, ongeacht een eventueel aanvullend verleende vrijwillige garantie.

### **Vrijwillige garantie**

Naast de wettelijke garantie verlenen wij een vrijwillige garantie van 6 maanden vanaf de aankoopdatum. Deze garantie geldt in heel Europa en vereist het overleggen van een aankoopbewijs.

De vrijwillige garantie dekt materiaal- en fabricagefouten die ondanks zorgvuldige kwaliteitscontrole vóór verzending kunnen optreden.

**Van de vrijwillige garantie zijn met name uitgesloten:**

- Veranderingen of modificaties aan het product zonder onze toestemming.
- Gebruik van het product op een manier die niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik.

**Procedure in geval van garantie of garantieclaim**

Stuur het complete product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar het is gekocht.

**Voeg bij uw retourzending:**

- een beschrijving van het geconstateerde defect,
- het originele aankoopbewijs als bewijs voor de garantie.

De verkoper controleert het gemelde defect en behoudt zich het recht voor om eerst tot nakoming over te gaan alvorens de aankoopprijs eventueel terug te betalen.

In het geval dat er sprake is van een gerechtvaardigde garantieclaim, worden alle noodzakelijke transportkosten vergoed.

Het beroep op de wettelijke rechten bij gebreken is voor de koper kosteloos.

**Algemene informatie****© Auteursrecht**

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Reproducties of afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

**Milieubescherming**

Onze verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af volgens de voorschriften van uw land.

**Afvalverwerking**

Voer het product aan het einde van zijn levensduur af volgens de lokale voorschriften voor siliconen.





