



Exklusive Laptop-Tasche
Exclusive Laptop Bag
Sacoche pour ordinateur portable exclusive
Exclusieve laptoptas



DE 2 | EN 6 | FR 10 | NL 14
EAN 4026924204863

DE | SEECODE Exklusive Laptop-Tasche

Vielen Dank für den Kauf unserer exklusiven Laptop-Tasche. Mit dieser hochwertigen Business-Tasche genießen Sie die perfekte Verbindung aus stilvollem Design, hochwertiger Verarbeitung und durchdachter Organisation. Die Tasche wurde speziell für moderne Technik und den anspruchsvollen Geschäftsalltag entwickelt.

Das fein gegerbte Büffelleder verleiht der Tasche eine elegante Optik und hohe Langlebigkeit. Das durchdachte Innenleben sorgt dafür, dass Laptop, Tablet, Ladegeräte, Kabel und persönliche Gegenstände übersichtlich verstaut und zuverlässig geschützt werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie auf. Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung, Pflege und sicheren Handhabung Ihrer exklusiven Laptop-Tasche.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Tasche dient zum Transport und zur Aufbewahrung von Laptops, Tablets, Dokumenten sowie persönlichen Gegenständen.

Das Produkt ist vorgesehen für:

- Transport von Laptops bis 17 Zoll
- Aufbewahrung von Tablets, Netzteilen und technischem Zubehör
- Transport von Dokumenten und Unterlagen
- Organisation von Alltags- und Business-Utensilien

Lieferumfang

- Exklusive Laptop-Tasche
- Verstellbarer Schultergurt mit Schulterpolster
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Produktgröße: ca. 42,5 × 30,5 × 7,0 cm

Gewicht: ca. 1,3 kg

Material: Fein gegerbtes Büffelleder

Farbe: je nach Ausführung

Laptopfach: geeignet für Geräte bis 17 Zoll

Polsterung: stoßabsorbierende Polsterung mit weichem Mikrofaserfutter

Besonderheit: „Schwebend“ gelagertes Laptopfach mit ca. 1,5 cm Bodenabstand

Tragesystem:

- Zwei Tragegriffe
- Abnehmbarer und längenverstellbarer Schultergurt
- Trolley-Gurt für komfortables Reisen

Benutzung

Tasche öffnen

Öffnen Sie den Hauptreißverschluss vollständig, um einen komfortablen Zugriff auf alle Fächer und Organisationsbereiche zu erhalten.

Laptop verstauen

Platzieren Sie Ihren Laptop im gepolsterten Hauptfach. Durch die erhöhte Lagerung befindet sich das Gerät nicht direkt auf dem Taschenboden und wird zusätzlich vor Stößen geschützt.

Schultergurt verwenden

Der Schultergurt lässt sich individuell in der Länge einstellen und sorgt durch das gepolsterte Schulterstück für hohen Tragekomfort.

Befestigung am Trolley

Der rückseitige Trolley-Gurt ermöglicht das komfortable Aufsetzen der Tasche auf den Griff eines Reisekoffers.

Mögliche Befüllung

Die Exklusive Laptop-Tasche bietet zahlreiche Organisationsfächer für den modernen Business-Alltag.
Geeignet für:

Technik

- Laptop bis 17 Zoll
- Tablet oder E-Reader
- Netzteil
- Powerbank
- Maus
- Adapter
- USB-Kabel
- Kopfhörer

Dokumente

- A4-Unterlagen
- Verträge
- Notizblöcke
- Visitenkarten
- Belege

Persönliche Gegenstände

- Smartphone
- Schlüssel
- Geldbörse
- Brille
- Stifte
- Karten
- Kleinutensilien

Das strukturierte Innenleben ermöglicht eine übersichtliche Trennung von Technik und persönlichen Gegenständen.

Pflegehinweise

Zur Reinigung ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch verwenden.

Bei Bedarf kann das Leder mit einem leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden.

Anschließend vollständig trocknen lassen.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.

Nicht in Wasser eintauchen.

Vor längerer direkter Sonneneinstrahlung sowie hoher Feuchtigkeit schützen.

Zur Erhaltung der natürlichen Eigenschaften des Leders empfehlen wir die gelegentliche Pflege mit geeigneten Lederpflegemitteln.

Sicherheitshinweise

Verwenden Sie die Tasche nicht:

- zum Transport scharfkantiger oder beschädigender Gegenstände ohne geeignete Schutzhülle
- bei Überladung
- bei sichtbaren Beschädigungen der Tragegurte oder Reißverschlüsse

Bitte beachten Sie:

- Schwere Gegenstände gleichmäßig verteilen.
- Reißverschlüsse nicht gewaltsam schließen.
- Tasche nicht übermäßig belasten.
- Von offenen Flammen und Wärmequellen fernhalten.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt dient ausschließlich dem Transport und der Aufbewahrung von elektronischen Geräten und persönlichen Gegenständen.

Hersteller, Importeur und Händler übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Überlastung, Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder eigenmächtige Veränderungen am Produkt entstehen.

Garantie & Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung

Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Diese Rechte stehen Ihnen als Käufer unabhängig von einer eventuell zusätzlich gewährten freiwilligen Garantie zu.

Freiwillige Garantie

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir eine freiwillige Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum.

Diese Garantie gilt europaweit und setzt die Vorlage eines Kaufbelegs voraus.

Die freiwillige Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab, die trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle vor dem Versand auftreten können.

Von der freiwilligen Garantie ausgeschlossen sind insbesondere:

- Veränderungen oder Modifikationen des Produktes ohne unsere Zustimmung
- Verwendung des Produktes in einer Weise, die nicht der bestimmungsgemäßen Nutzung entspricht

Vorgehen im Gewährleistungs- oder Garantiefall

Bitte senden Sie das vollständige Produkt in transportsicherer Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der es erworben wurde.

Legen Sie Ihrer Rücksendung bitte bei:

- eine Beschreibung des festgestellten Mangels,
- den Original-Kaufbeleg als Nachweis für Gewährleistung bzw. Garantie.

Der Verkäufer prüft den gemeldeten Mangel und behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor einer eventuellen Erstattung des Kaufpreises vor.

Für den Fall, dass ein berechtigter Garantie- oder Gewährleistungsanspruch besteht, werden alle erforderlichen Transportkosten erstattet.

Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist für den Käufer unentgeltlich.

Allgemeine Hinweise

© Urheberrecht

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen oder Abbildungen, auch in veränderter Form, sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers erlaubt.



Umweltschutz

Unsere Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht nach den Vorschriften Ihres Landes.

Entsorgung des Produkts

Die Laptop-Tasche besteht aus naturbelassenem Leder und Metallkomponenten.

Bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den regional geltenden Vorschriften.

Lederprodukte gehören nicht in den Papier- oder Kunststoffkreislauf. Informieren Sie sich bei Ihrer örtlichen Entsorgungsstelle über geeignete Möglichkeiten.

Zur fachgerechten Entsorgung empfehlen wir grundsätzlich:

- Kunststoffeile der entsprechenden Wertstoffsammlung zuführen.
- Edelmetalleile dem Metallrecycling übergeben.
- Produkt nicht im Hausmüll entsorgen, sofern eine getrennte Wertstoffsammlung möglich ist.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien.

Bitte führen Sie diese sortenrein den vorgesehenen Sammelsystemen zu (z. B. Papier- oder Wertstoffsammlung).

Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Produkt und Verpackung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen.

Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen kommunalen Entsorgungsstelle über die geltenden Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten.

EN | SEECODE Exclusive Laptop Bag

Thank you very much for purchasing our exclusive laptop bag. With this high-quality business bag, you can enjoy the perfect combination of stylish design, superior craftsmanship and clever organization. The bag has been specially designed for modern technology and the demands of everyday business life.

The finely tanned buffalo leather gives the bag an elegant look and ensures it is highly durable. The clever interior ensures that your laptop, tablet, chargers, cables and personal items are neatly stowed away and reliably protected.

Please read these instructions carefully. Keep them in a safe place. They contain important information on the use, care and safe handling of your exclusive laptop bag.

Intended use

The bag is designed for the transport and storage of laptops, tablets, documents and personal items.

The product is intended for:

- Transporting laptops up to 17 inches
- Storing tablets, power adapters and technical accessories
- Transporting documents and papers
- Organising everyday and business essentials

Contents

- Exclusive laptop bag
- Adjustable shoulder strap with shoulder pad
- User manual

Technical specifications

Product dimensions: approx. 42.5 × 30.5 × 7 cm

Weight: approx. 1.3 kg

Material: Finely tanned buffalo leather

Colour: depending on the version

Laptop compartment: suitable for devices up to 17 inches

Padding: shock-absorbing padding with soft microfibre lining

Special feature: 'Floating' laptop compartment with approx. 1.5 cm clearance from the base

Carrying system:

- Two carrying handles
- Detachable and length-adjustable shoulder strap
- Trolley strap for comfortable travel

Usage

Opening the bag

Open the main zip fully to allow easy access to all compartments and organisational sections.

Storing your laptop

Place your laptop in the padded main compartment. Thanks to the raised design, the device does not rest directly on the base of the bag and is additionally protected from knocks.

Using the shoulder strap

The shoulder strap can be individually adjusted in length and ensures high carrying comfort thanks to the padded shoulder pad.

Attaching to a trolley

The trolley strap on the back allows the bag to be conveniently attached to the handle of a suitcase.

Possible contents

The Exclusive Laptop Bag offers numerous organisational compartments for modern business life. Suitable for:

Tech

- Laptop up to 17 inches
- Tablet or e-reader
- Power adaptor
- Power bank
- Mouse
- Adapter
- USB cable
- Headphones

Documents

- A4 documents
- Contracts
- Notepads
- Business cards
- Receipts

Personal items

- Smartphone
- Keys
- Wallet
- Glasses
- Pens
- Cards
- Small accessories

The structured interior allows for a clear separation of tech and personal items.

Care instructions

Use only a soft, dry cloth for cleaning.

If necessary, the leather can be cleaned with a slightly damp cloth.

Allow to dry completely afterwards.

Do not use aggressive cleaning agents.

Do not immerse in water.

Protect from prolonged direct sunlight and high humidity.

To preserve the natural properties of the leather, we recommend occasional care with suitable leather care products.

Safety instructions

Do not use the bag:

- to carry sharp-edged or damaging objects without a suitable protective cover
- when overloaded
- if the carrying straps or zips show visible damage

Please note:

- Distribute heavy objects evenly.
- Do not force the zips closed.
- Do not overload the bag.
- Keep away from open flames and heat sources.

Disclaimer

This product is intended solely for the transport and storage of electronic devices and personal items.

The manufacturer, importer and retailer accept no liability for damage resulting from improper use, overloading, failure to follow these instructions, or unauthorized modifications to the product.

Warranty & Guarantee

Statutory Warranty

Statutory warranty rights apply to this product.

The statutory warranty period is 24 months from the date of purchase.

You, as the purchaser, are entitled to these rights regardless of any additional voluntary warranty that may be granted.

Voluntary Warranty

In addition to the statutory warranty, we provide a voluntary warranty of 6 months from the date of purchase.

This warranty is valid throughout Europe and requires the presentation of a proof of purchase.

The voluntary warranty covers material and manufacturing defects that may occur despite careful quality control prior to dispatch.

The following are specifically excluded from the voluntary warranty:

- Alterations or modifications to the product without our consent
- Use of the product in a manner that does not correspond to its intended use

Procedure in the event of a warranty or guarantee claim

Please return the complete product in secure packaging to the point of sale from which it was purchased.

Please enclose the following with your return:

- a description of the defect found,
- the original proof of purchase as evidence for the warranty or guarantee.

The seller will examine the reported defect and reserves the right to rectify the defect before any refund of the purchase price is issued.

In the event of a valid warranty or guarantee claim, all necessary transport costs will be reimbursed.

The exercise of statutory rights in respect of defects is free of charge for the buyer.

General information

© Copyright

These instructions are protected by copyright. Reproduction or illustration, even in modified form, is only permitted with the manufacturer's written consent.



Environmental protection

Our packaging materials are recyclable. Please dispose of the packaging in an environmentally friendly manner in accordance with your country's regulations.

Disposal of the product

The laptop bag is made of natural leather and metal components.

Please dispose of the product in accordance with the regulations applicable in your region.

Leather products do not belong in the paper or plastic recycling streams. Please contact your local waste disposal centre for information on suitable disposal options.

For proper disposal, we generally recommend:

- Place plastic parts in the appropriate recycling collection.
- Hand over stainless steel parts for metal recycling.
- Do not dispose of the product in household waste if separate recycling collection is available.

Disposal of the packaging

The packaging is made from recyclable materials.

Please sort these by type and place them in the designated collection systems (e.g. paper or recycling collection).

By disposing of the product and packaging correctly, you are making an important contribution to environmental protection and the sustainable use of resources.

Please contact your local waste management authority for information on the applicable disposal and recycling options.

FR | SEECODE Sacoche pour ordinateur portable exclusive

Merci d'avoir acheté notre sacoche pour ordinateur portable exclusive. Avec cette sacoche professionnelle haut de gamme, vous bénéficiez d'une alliance parfaite entre un design élégant, une finition soignée et un agencement bien pensé. Cette sacoche a été spécialement conçue pour les appareils technologiques modernes et le quotidien professionnel exigeant.

Le cuir de buffle finement tanné confère au sac un aspect élégant et une grande durabilité. L'aménagement intérieur intelligent permet de ranger de manière claire et de protéger efficacement votre ordinateur portable, votre tablette, vos chargeurs, vos câbles et vos effets personnels.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le précieusement. Il contient des informations importantes concernant l'utilisation, l'entretien et la manipulation en toute sécurité de votre sacoche pour ordinateur portable haut de gamme.

Utilisation conforme

La sacoche est destinée au transport et au rangement d'ordinateurs portables, de tablettes, de documents ainsi que d'effets personnels.

Le produit est destiné à :

- Transporter des ordinateurs portables jusqu'à 17 pouces
- Ranger des tablettes, des blocs d'alimentation et des accessoires techniques
- Transporter des documents et des dossiers
- Organiser les accessoires du quotidien et professionnels

Contenu de la livraison

- Sacoche pour ordinateur portable exclusive
- Bandoulière réglable avec rembourrage d'épaule
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Dimensions du produit : env. 42,5 × 30,5 × 7 cm

Poids : env. 1,3 kg

Matériau : cuir de buffle finement tanné

Couleur : selon le modèle

Compartment pour ordinateur portable : adapté aux appareils jusqu'à 17 pouces

Rembourrage : rembourrage amortissant les chocs avec doublure en microfibre douce

Particularité : compartiment pour ordinateur portable « suspendu » à environ 1,5 cm du sol

Système de portage :

- Deux poignées
- Bandoulière amovible et réglable en longueur
- Sangle pour trolley pour voyager confortablement

Utilisation

Ouvrir le sac

Ouvrez complètement la fermeture éclair principale pour accéder facilement à tous les compartiments et espaces de rangement.

Ranger l'ordinateur portable

Placez votre ordinateur portable dans le compartiment principal rembourré. Grâce à son positionnement surélevé, l'appareil ne repose pas directement sur le fond du sac et bénéficie d'une protection supplémentaire contre les chocs.

Utilisation de la bandoulière

La bandoulière est réglable en longueur et offre un grand confort de portage grâce à son rembourrage au niveau de l'épaule.

Fixation sur un trolley

La sangle pour trolley à l'arrière permet de fixer facilement le sac sur la poignée d'une valise.

Contenu possible

Ce sac pour ordinateur portable exclusif offre de nombreux compartiments de rangement pour le quotidien professionnel moderne.

Convient pour :

Matériel

- Ordinateur portable jusqu'à 17 pouces
- Tablette ou liseuse électronique
- Bloc d'alimentation
- Batterie externe
- Souris
- Adaptateur
- Câble USB
- Écouteurs

Documents

- Documents A4
- Contrats
- Blocs-notes
- Cartes de visite
- Justificatifs

Objets personnels

- Smartphone
- Clés
- Portefeuille
- Lunettes
- Stylos
- Cartes
- Petits accessoires

L'intérieur structuré permet de séparer clairement les appareils électroniques et les objets personnels.

Conseils d'entretien

Pour le nettoyage, utiliser exclusivement un chiffon doux et sec.

Si nécessaire, le cuir peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide.

Laisser ensuite sécher complètement.

Ne pas utiliser de produits nettoyants agressifs.

Ne pas plonger dans l'eau.

Protéger d'une exposition prolongée au soleil et d'une humidité élevée.

Pour préserver les propriétés naturelles du cuir, nous recommandons un entretien occasionnel avec des produits d'entretien pour cuir adaptés.

Consignes de sécurité

N'utilisez pas le sac :

- pour transporter des objets pointus ou susceptibles d'endommager le sac sans housse de protection appropriée
- s'il est surchargé
- si les sangles ou les fermetures éclair présentent des dommages visibles

Veillez noter :

- Répartissez les objets lourds de manière uniforme.
- Ne forcez pas sur les fermetures éclair.
- Ne surchargez pas le sac.
- Tenez-le à l'écart des flammes nues et des sources de chaleur.

Clause de non-responsabilité

Ce produit est exclusivement destiné au transport et au rangement d'appareils électroniques et d'effets personnels. Le fabricant, l'importateur et le distributeur déclinent toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une surcharge, du non-respect du présent mode d'emploi ou de modifications apportées au produit de votre propre initiative.

Garantie

Garantie légale

Les droits de garantie légale s'appliquent à ce produit.

La durée de la garantie légale est de 24 mois à compter de la date d'achat.

En tant qu'acheteur, vous bénéficiez de ces droits indépendamment de toute garantie volontaire supplémentaire éventuellement accordée.

Garantie volontaire

En plus de la garantie légale, nous accordons une garantie volontaire de 6 mois à compter de la date d'achat.

Cette garantie est valable dans toute l'Europe et nécessite la présentation d'une preuve d'achat.

La garantie volontaire couvre les défauts de matériaux et de fabrication pouvant survenir malgré un contrôle qualité rigoureux avant l'expédition.

Sont notamment exclus de la garantie volontaire :

- les modifications apportées au produit sans notre accord
- l'utilisation du produit d'une manière non conforme à l'usage prévu

Procédure en cas de recours à la garantie légale ou volontaire

Veillez renvoyer le produit complet dans un emballage adapté au transport au point de vente où il a été acheté.

Veillez joindre à votre retour :

- une description du défaut constaté,
- la preuve d'achat originale comme justificatif de la garantie légale ou volontaire.

Le vendeur vérifie le défaut signalé et se réserve le droit de procéder à une réparation avant un éventuel remboursement du prix d'achat.

Dans le cas où une réclamation au titre de la garantie légale ou commerciale serait justifiée, tous les frais de transport nécessaires seront remboursés.

L'exercice des droits légaux en matière de défauts est gratuit pour l'acheteur.

Remarques générales

© Droits d'auteur

Ce mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction ou illustration, même sous une forme modifiée, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Protection de l'environnement

Nos matériaux d'emballage sont recyclables. Veuillez éliminer l'emballage de manière écologique, conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.



Élimination du produit

La sacoche pour ordinateur portable est composée de cuir naturel et de composants métalliques.

Veuillez éliminer le produit conformément aux réglementations régionales en vigueur.

Les produits en cuir ne doivent pas être jetés avec le papier ou le plastique. Renseignez-vous auprès de votre centre de collecte local pour connaître les options appropriées.

Pour une élimination appropriée, nous recommandons systématiquement :

- de déposer les pièces en plastique dans le conteneur de recyclage correspondant.
- de remettre les pièces en acier inoxydable au recyclage des métaux.
- de ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères, dans la mesure où un tri sélectif est possible.

Élimination de l'emballage

L'emballage est composé de matériaux recyclables.

Veuillez les trier et les déposer dans les systèmes de collecte prévus à cet effet (par exemple, collecte de papier ou de matériaux recyclables).

En éliminant correctement le produit et son emballage, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement et à l'utilisation durable des ressources.

Veuillez vous renseigner auprès de votre service municipal compétent en matière d'élimination des déchets sur les possibilités d'élimination et de recyclage en vigueur.

NL | SEECODE Exclusieve laptoptas

Hartelijk dank voor de aankoop van onze exclusieve laptoptas. Met deze hoogwaardige zakelijke tas geniet u van de perfecte combinatie van stijlvol design, hoogwaardige afwerking en doordachte indeling. De tas is speciaal ontworpen voor moderne technologie en het veeleisende dagelijkse zakelijke leven.

Het fijn gelooide buffelleer geeft de tas een elegante uitstraling en een lange levensduur. De slimme indeling zorgt ervoor dat laptop, tablet, opladers, kabels en persoonlijke spullen overzichtelijk worden opgeborgen en betrouwbaar worden beschermd.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Bewaar deze goed. Deze bevat belangrijke informatie over het gebruik, onderhoud en veilige hantering van uw exclusieve laptoptas.

Beoogd gebruik

De tas is bedoeld voor het vervoeren en opbergen van laptops, tablets, documenten en persoonlijke spullen.

Het product is bedoeld voor:

- Het vervoeren van laptops tot 17 inch
- Het opbergen van tablets, opladers en technische accessoires
- Het vervoeren van documenten en papieren
- Het organiseren van dagelijkse en zakelijke behoeften

Leveringsomvang

- Exclusieve laptoptas
- Verstelbare schouderriem met schouderkussen
- Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Afmetingen: ca. 42,5 × 30,5 × 7 cm

Gewicht: ca. 1,3 kg

Materiaal: fijn gelooide buffelleer

Kleur: afhankelijk van de uitvoering

Laptopvak: geschikt voor apparaten tot 17 inch

Vulling: schokabsorberende vulling met zachte microvezelvoering

Bijzonderheid: „Zwevend” geplaatst laptopvak met ca. 1,5 cm afstand tot de bodem

Draagsysteem:

- Twee handvatten
- Afneembare en in lengte verstelbare schouderriem
- Trolleyriem voor comfortabel reizen

Gebruik

Tas openen

Open de hoofdritssluiting volledig voor gemakkelijke toegang tot alle vakken en opbergvakken.

Laptop opbergen

Plaats uw laptop in het gewatteerde hoofdvak. Door de verhoogde plaatsing ligt het apparaat niet direct op de bodem van de tas en wordt het extra beschermd tegen stoten.

Schouderriem gebruiken

De schouderriem is individueel in lengte verstelbaar en zorgt dankzij het gewatteerde schouderstuk voor een hoog draagcomfort.

Bevestiging aan de trolley

Met de trolleyriem aan de achterzijde kunt u de tas comfortabel op het handvat van een reiskoffer plaatsen.

Mogelijke inhoud

De exclusieve laptoptas biedt talrijke opbergvakken voor het moderne zakelijke leven.

Geschikt voor:

Techniek

- Laptop tot 17 inch
- Tablet of e-reader
- Netvoeding
- Powerbank
- Muis
- Adapter
- USB-kabel
- Koptelefoon

Documenten

- A4-documenten
- Contracten
- Notitieblokken
- Visitekaartjes
- Bonnen

Persoonlijke spullen

- Smartphone
- Sleutels
- Portemonnee
- Bril
- Pennen
- Kaarten
- Kleine spullen

De gestructureerde binnenkant zorgt voor een overzichtelijke scheiding tussen apparatuur en persoonlijke spullen.

Onderhoudsinstructies

Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een zachte, droge doek.

Indien nodig kan het leer worden gereinigd met een licht bevochtigde doek.

Laat het daarna volledig drogen.

Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.

Niet onderdompelen in water.

Bescherm tegen langdurige directe blootstelling aan zonlicht en hoge luchtvochtigheid.

Om de natuurlijke eigenschappen van het leer te behouden, raden wij aan het af en toe te behandelen met geschikte leeronderhoudsmiddelen.

Veiligheidsinstructies

Gebruik de tas niet:

- voor het vervoeren van scherpe of beschadigende voorwerpen zonder geschikte beschermhoes
- bij overbelasting
- bij zichtbare beschadigingen aan de draagriemen of ritsen

Let op:

- Verdeel zware voorwerpen gelijkmatig.
- Sluit ritsen niet met geweld.
- Belast de tas niet overmatig.
- Houd de tas uit de buurt van open vuur en warmtebronnen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Dit product is uitsluitend bedoeld voor het vervoeren en opbergen van elektronische apparaten en persoonlijke bezittingen.

De fabrikant, importeur en verkoper aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door oneigenlijk gebruik, overbelasting, het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing of eigenmachtige wijzigingen aan het product.

Garantie & waarborg

Wettelijke garantie

Voor dit product gelden de wettelijke garantierechten.

De wettelijke garantietermijn bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum.

U hebt als koper recht op deze rechten, ongeacht een eventueel aanvullend verleende vrijwillige garantie.

Vrijwillige garantie

Naast de wettelijke garantie verlenen wij een vrijwillige garantie van 6 maanden vanaf de aankoopdatum.

Deze garantie geldt in heel Europa en vereist het overleggen van een aankoopbewijs.

De vrijwillige garantie dekt materiaal- en fabricagefouten die ondanks zorgvuldige kwaliteitscontrole vóór verzending kunnen optreden.

Van de vrijwillige garantie zijn met name uitgesloten:

- Wijzigingen of aanpassingen aan het product zonder onze toestemming
- Gebruik van het product op een manier die niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik

Procedure in geval van garantie

Stuur het complete product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar het is gekocht.

Voeg bij uw retourzending alstublieft het volgende bij:

- een beschrijving van het geconstateerde gebrek,
- het originele aankoopbewijs als bewijs voor de garantie.

De verkoper controleert het gemelde defect en behoudt zich het recht voor om het product te herstellen alvorens de aankoopprijs eventueel terug te betalen.

Indien er sprake is van een gerechtvaardigde garantie- of aanspraak op garantie, worden alle noodzakelijke transportkosten vergoed.

Het doen gelden van de wettelijke rechten bij gebreken is voor de koper kosteloos.

Algemene opmerkingen

© Auteursrecht

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Reproducties of afbeeldingen, ook in gewijzigde vorm, zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Milieubescherming

Onze verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Gelieve de verpakking op milieuvriendelijke wijze af te voeren volgens de voorschriften van uw land.



Afvalverwerking van het product

De laptoptas bestaat uit onbehandeld leer en metalen onderdelen.

Voer het product af volgens de regionaal geldende voorschriften.

Lederproducten horen niet thuis in de papier- of kunststofrecycling. Informeer bij uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf naar geschikte mogelijkheden.

Voor een correcte afvalverwerking raden wij in principe het volgende aan:

- Breng kunststofonderdelen naar de betreffende inzamelingsplaats voor recyclebare materialen.
- Geef roestvrijstalen onderdelen af bij de metaalrecycling.
- Gooi het product niet bij het huisvuil, voor zover gescheiden inzameling van recyclebare materialen mogelijk is.

Afvalverwerking van de verpakking

De verpakking bestaat uit recyclebare materialen.

Breng deze gescheiden naar de daarvoor bestemde inzamelingssystemen (bijv. papier- of recyclinginzameling).

Door het product en de verpakking op de juiste manier af te voeren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en het duurzame gebruik van hulpbronnen.

Informeer bij uw bevoegde gemeentelijke afvalverwerkingsinstantie naar de geldende afvalverwerkings- en recyclingmogelijkheden.

