


DESIGNHÜTTE

Designhütte Uhrenbeweger Piccolo - Der modulare Uhrenbeweger -

- Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Designhütte Uhrenbewegers entschieden haben. Art.-Nr.: 70005/70
- Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen.

Die Kontrolleinheit des Uhrenbewegers befindet sich auf der Rückseite




Power	Input :AC/100~240V, 50~ 60Hz / Output : DC/12V 1A		
Drehrichtung	rechtsdrehend, linksdrehend, alternierend		
Laufzeit / Intervalle	Modi	Betriebszeit	Ruhephase
	A	33 Sekunden	12 Minuten
	B	10 Minuten	90 Minuten
	C	30 Minuten	3 Stunden
	D	1 Stunde	3 Stunden
Größe	100x147x128mm(BxHxT)		
Gewicht	ca. 500g		

Achtung


- * Benutzen Sie bitte ausschließlich original Designhütte Adapter (optional erhältlich)
- * Entfernen Sie das Netzteil bei längerer Nichtbenutzung
- * Bitte schalten Sie das Gerät bei Entnahme bzw. Einlegen der Uhren aus
- * Vermeiden Sie starke Erschütterungen während des Betriebs

Merkmale:

- * Ein Netzteil kann max. bis zu 4 Module mit Strom versorgen







- * Jedes Modul kann optional über ein Netzteil mit Strom versorgt werden



Bedienung:

1. Stecken Sie das Netzkabel in dafür vorgesehene Öffnung auf der Rückseite des Geräts.
Bei Betrieb mehrerer Einheiten ist das Modul (A) mit dem Netzteil zu verbinden.
2. Öffnen Sie den Deckel gemäß obiger Abbildung und entnehmen Sie das Kissen.
3. Nachdem Sie Ihre Uhr auf das Kissen gespannt haben, legen Sie dieses wieder ein.
4. Inbetriebnahme: * wählen Sie den gewünschten Modus
* wählen Sie die gewünschte Drehrichtung
5. Kombinationsmöglichkeiten:



Achtung:

- * Sollten Sie das Gerät für längere Zeit nicht nutzen, trennen Sie bitte die Stromverbindung.
- * Vor jeder Entnahme sowie vor jedem Einlegen der Uhren, muss das Gerät ausgeschaltet werden.